



**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!***

Vous avez besoin d'un coup de main?
Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

*Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis.

durée de montage moyenne à 2 personnes

INTERMÉDIAIRE

1

HEURE

la durée de montage peut varier en fonction du niveau de compétence

Avant de commencer >>>

**POUR UN MONTAGE
RAPIDE ET FACILE**

VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS EN
3D POUR CE PRODUIT DANS

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



Pour obtenir le manuel de montage le plus récent,
pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter
www.backyarddiscovery.com

**CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN
CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.**



GOCONFIGURE
Nous mettons tout en place pour vous

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!*

Vous avez besoin d'un coup de main?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Les services d'installation ne sont disponibles que
pour les clients situés aux États-Unis.*

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

-
- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
 - Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
 - Plus de 140 000 installations par an
 - Service impeccable

- Garantie de satisfaction
 - Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
 - Couverture dans tous le pays
- Rendez-vous sur www.goconfigure.com pour plus d'informations !**

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.*



STOP

**IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ?
APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS
RENDRE AU MAGASIN**

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat
ne stocke pas de pièces pour cet article.

Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou
si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également consulter le site Web www.backyarddiscovery.com ou
envoyer un e-mail à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - La description de l'article et le numéro de la liste des pièces du manuel inclus dans votre boîte
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

**GARANTIE LIMITÉE
ARTICLES DE PATIO EXTÉRIEUR**

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOLÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs .
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.


Pour vos archives :

Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
 Date d'achat : _____
 Date d'installation : _____
 Installé par : _____
 Numéro de suivi : _____



Plaque d'identification verticale



Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.



AVERTISSEMENT

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LE MATÉRIEL AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

- **NE grimpez et NE marchez PAS sur le toit, pour quelque raison que ce soit**
- **Nécessite deux personnes ou plus pour assurer un montage en toute sécurité**
- **Vérifiez l'absence de canalisations de services publics souterrains avant de creuser ou d'enfoncer des pieux dans le sol.**
- **Vérifiez soigneusement les lignes aériennes et assurez-vous qu'il y ait au moins 6 pi (2 m) de dégagement par rapport aux éventuels câbles électriques aériens.**
- **Les structures permanentes peuvent nécessiter un permis de construire. En tant qu'acheteur et/ou installateur de ce produit, nous vous conseillons de consulter les services locaux de planification, de zonage et d'inspection des bâtiments pour obtenir des conseils sur les codes du bâtiment applicables et/ou les exigences de zonage.**
- Le bois n'est PAS ignifuge et brûlera. Les grils, les braséros et les cheminées présentent un risque d'incendie s'ils sont placés trop près de votre structure.
- Portez des gants pour éviter les blessures lors de l'installation.
- Lors de l'installation, suivez tous les avertissements de sécurité fournis avec vos outils et utilisez des lunettes de sécurité.
- Vérifiez tous les écrous et boulons deux fois par mois pendant la saison d'utilisation et resserrez au besoin (mais pas au point de fissurer le bois). Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Huilez toutes les pièces métalliques mobiles tous les mois pendant la période d'utilisation.
- Vérifiez tous les revêtements des boulons et des arêtes vives deux fois par mois pendant la saison d'utilisation pour vous assurer qu'ils sont en place. Remplacez si nécessaire. Il est particulièrement important de le faire au début de chaque nouvelle saison.
- Pour les zones rouillées des éléments métalliques tels que les charnières, les supports, etc. poncez et repeignez, en utilisant une peinture sans plomb répondant aux exigences du titre 16 CRF partie 1303.
- Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.
- Nous avons appliqué une teinture translucide à base d'eau sur votre unité. Ceci a pour unique but de protéger la couleur. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité. Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » de votre ensemble de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION



Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important d'en assurer l'entretien correct.

À propos du bois

Votre produit Backyard Discovery est composé à 100% de bois d'acacia. Bien que nous choissions avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la détérioration ? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

1. Les craquelures sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un poteau (4 po x 4 po) subira plus de craquelures qu'une planche (1 po x 4 po) car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.

2. La déformation résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.

3. La décoloration se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.

Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois ?

1. Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer un type de protection (enduit) sur le bois de votre produit.


Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie. La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

2. Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.




Risque de protubérance

Incorrect



Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.


Correct



Montage correct du matériel


Montage du boulon et écrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.




Montage du boulon et écrou à portée cylindrique

Insérez un écrou à portée cylindrique dans la rondelle de verrouillage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé de l'écrou à portée cylindrique. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou à portée cylindrique. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.



Montage du tire-fond

Normalement, un trou de référence pré-percé se trouve sur les montages nécessitant un tire-fond. S'il n'y a pas de trou de référence, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou de référence dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.





CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiennent des images et des informations utiles rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois



Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel

ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE
H100545



VIS
H100695



ÉCROU
ENCASTRÉ
H100699



RONDILLE PLATE
H100706



BOULON
HEXAGONAL
H100716



BOULON
H100718





VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME
H100742





Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.


Identification du matériel

Les sacs de pièces portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver la pièce appropriée plus facilement.





Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel



Vous devez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.



Pour assurer un montage correct, vous devez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.




Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous de vous faire assister par une personne supplémentaire.




Cette icône montre la taille d'une clé à tuyaouter. Utilisez la clé comme barre de fraction.





Lorsque vous verrez cette icône, vous aurez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des accessoires nécessaires pour le montage 1/2.



Cette icône vous met en garde contre le serrage excessif de vos boulons. Cela permet d'éviter les dommages structurels ainsi que l'éclatement du bois.




Cette icône vous montrera quels accessoires de perceuse sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'une tête cruciforme et d'une mèche de 3/8.



Remarques de montage importantes

- 1) Pendant le montage de l'unité, prenez le temps avant et après chaque étape de vous assurer que l'unité est à niveau. Si l'unité n'est pas à niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles de l'unité sont bien droits.
- 2) Portez une attention particulière aux ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À CHAQUE ÉTAPE. Ils peuvent constituer une aide précieuse lors du tri de votre bois et de vos pièces de quincaillerie. Le montage sera facilité si les éléments sont triés par phase.
- 3) Veillez à utiliser les bonnes pièces de quincaillerie à chaque étape. L'utilisation de pièces de quincaillerie inadéquates peut entraîner un montage incorrect.
- 4) Chaque fois que vous utilisez un écrou encastré, suivez ces instructions. Placez l'écrou encastré dans le trou pré-percé. Insérez-le à l'aide d'un marteau. Placez le boulon avec les rondelles du côté opposé. Serrez à la main pour vous assurer que le boulon est dans l'écrou encastré.
NE SERREZ PAS TROP.
- 5) Lisez attentivement chaque étape. Les étapes écrites peuvent contenir des informations importantes non présentées dans les illustrations.




Composants en bois (pas à l'échelle)




MN1 | MONTANT - W4L15381
(x4) | 15 x 60 x 742 (5/8 po x 2 3/8 po x 29 1/4 po)




MN3 | MONTANT - W4L15382
(x4) | 15 x 60 x 742 (5/8 po x 2 3/8 po x 29 1/4 po)




PB1 | PANNEAU - W4L15383
(x2) | 15 x 356 x 796 (5/8 po x 14 po x 31 3/8 po)




PB2 | PANNEAU - W4L15384
(x2) | 15 x 356 x 423 (5/8 po x 14 po x 16 5/8 po)



CP1 | PANNEAU DE GLACIÈRE - W2A02887
(x1) | 28 x 423 x 766 (1 1/8 po x 16 5/8 po x 30 3/16 po)




CP2 | TABLETTE DE GLACIÈRE - W2A02888
(x1) | 60 x 453 x 796 (2 3/8 po x 17 13/16 po x 31 5/16 po)



TA01 | ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR - W2A02896
(x1) | 66 x 505 x 880 (2 5/8 po x 19 7/8 po x 34 5/8 po)



MN2 | PLANCHE À ROULETTES - W2A02889
(x2) | 15 x 86 x 453 (9/16 po x 3 3/8 po x 17 13/16 po)



Pièces de quincaillerie

LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE SONT UNIVERSELLES ET PEUVENT NE PAS TOUTES ÊTRE NÉCESSAIRES



H100390 | VIS À TÊTE PLATE
(x2) | CRUCIFORME BLK
8 x 1/2



H100387 | VIS À TÊTE PLATE
(x12) | CRUCIFORME BLK
8 x 1/4



H100408 | VIS À TÊTE BOMBÉE
(x10) | CRUCIFORME BLK
8 x 1/2



H100401 | BOULON WH BLK
(x20) | 1/4 x 1/2



H100171 | BOULON WH BLK
(x16) | 1/4 x 1



H100397 | BOULON WH BLK
(x4) | 1/4 x 1-1/4




H100406 | BOULON WH BLK
(x4) | 1/4 x 1 1/2 EXTRA



H101026 | BOULON WH BLK
(x8) | 1/4 x 1 3/4



H100404 | ÉCROU À PORTÉE
(x8) | CYLINDRIQUE WH BLK
1/4 x 5/8



H100399 | ÉCROU À PORTÉE
(x4) | CYLINDRIQUE WH BLK
1/4 x 7/8




H100400 | ÉCROU À PORTÉE
(x12) | CYLINDRIQUE WH BLK
8 x 15



H100405 | ÉCROU À PORTÉE
(x24) | CYLINDRIQUE WH BLK
6 x 15




(2) - CLÉ TORX T-30 - H100114




Composants accessoires (pas à l'échelle)




A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1) | (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE




A6P00428 | REVÊTEMENT DE
(x1) | GLACIÈRE




A4M01187 | DÉCAPSULEUR
(x1)




A4M01173 | POIGNÉE
(x2)



A4M01171 | SUPPORT FILETÉ
(x4)



A4M00706 | SUPPORT À 3 FACES 90° - NOIR
(x4)




A4M01186 | ROULETTE 75
(x4) | MM (3 PO)




A6P00445 | COUVERCLE DE GLACIÈRE BYD
(x1)

A6P00447 - N'EST PAS UTILISÉ



ÉTAPE 1



CP1 | PANNEAU DE GLACIÈRE - W2A02887
(x1) | 28 x 423 x 766 (1 1/8 po x 16 5/8 po x 30 3/16 po)



A4M00706 | SUPPORT À 3 FACES 90° - NOIR
(x4)




H100401 | BOULON WH BLK
(x4) | 1/4 x 1/2



H100399 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x4) | 1/4 x 7/8




H100400 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) | 8 x 15





ÉTAPE 2



PB1 | PANNEAU - W4L15383
(x1) | 15 x 356 x 796 (5/8 po x 14 po x 31 3/8 po)

MN1 | MONTANT - W4L15381
(x2) | 15 x 60 x 742 (5/8 po x 2 3/8 po x 29 1/4 po)




CONSEIL :

POSEZ LES PIÈCES AU SOL OU SUR DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR FACILITER LE MONTAGE.



REMARQUE :

LES PIÈCES DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ POUR UN MONTAGE CORRECT. LOCALISEZ ET UTILISEZ LES AVANT-TROUS POUR ASSEMBLER LES PLANCHES PB1 ET MN1 COMME ILLUSTRÉ.




REMARQUE :

SERREZ UNIQUEMENT À LA MAIN LE BOULON 026 - 1 3/4 PO POUR LE MONTAGE CORRECT DES ÉTAPES FUTURES.



ÉTAPE 3A



PB2 | PANNEAU - W4L15384
(x1) | 15 x 356 x 423 (5/8 po x 14 po x 16 5/8 po)



A4M01171 | SUPPORT FILETÉ
(x1)



MN3 | MONTANT - W4L15382
(x2) | 15 x 60 x 742 (5/8 po x 2 3/8 po x 29 1/4 po)



H100171 | BOULON WH BLK
(x2) | 1/4 x 1



H100404 | ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE WH BLK
(x2) | 1/4 x 5/8




H101026 | BOULON WH BLK
(x2) | 1/4 x 1 - 3/4




H100400 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x2) | EXT BLK
8 x 15




H100405 | RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT BLK
(x2) | 8x15
6 x 15






ÉTAPE 3B



VUE LATÉRALE



ÉTAPE 4A



PB2 | PANNEAU - W4L15384
(x1) | 15 x 356 x 423 (5/8 po x 14 po x 16 5/8 po)




A4M01171 | SUPPORT FILETÉ
(x1)



MN3 | MONTANT - W4L15382
(x2) | 15 x 60 x 742 (5/8 po x 2 3/8 po x 29 1/4 po)



H100171 | BOULON WH BLK
(x2) | 1/4 x 1



H101026 | BOULON WH BLK
(x2) | 1/4 x 1 - 3/4




H100404 | ÉCROU À PORTÉE
(x2) | CYLINDRIQUE WH BLK
1/4 x 5/8




H100400 | RONDELLE DE
(x2) | SÉCURITÉ EXT BLK
8 x 15




H100405 | RONDELLE DE
(x2) | SÉCURITÉ EXT BLK
8 x 15
6 x 15




REMARQUE :
LES PIÈCES DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES COMME ILLUSTRÉ POUR UN MONTAGE CORRECT. LOCALISEZ ET UTILISEZ LES AVANT-TROUS POUR ASSEMBLER LES PLANCHES PB2 ET MN3 COMME ILLUSTRÉ.




REMARQUE :
SERREZ UNIQUEMENT À LA MAIN LE BOULON 026 - 1 3/4 PO POUR LE MONTAGE CORRECT DES ÉTAPES FUTURES.




ÉTAPE 4B



VUE LATÉRALE



ÉTAPE 5



PB1 | PANNEAU - W4L15383
(x1) | 15 x 356 x 796 (5/8 po x 14 po x 31 3/8 po)



MN1 | MONTANT - W4L15381
(x2) | 15 x 60 x 742 (5/8 po x 2 3/8 po x 29 1/4 po)



H100171 | BOULON WH BLK
(x2) | 1/4 x 1



H101026 | BOULON WH BLK
(x2) | 1/4 x 1 - 3/4



H100404 | ÉCROU À PORTÉE
(x2) | CYLINDRIQUE WH BLK
1/4 x 5/8



H100400 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x2) | EXT BLK
8 x 15



H100405 | RONDELLE DE
(x2) | SÉCURITÉ EXT BLK
6 x 15




REMARQUE :

LOCALISEZ ET UTILISEZ LES AVANT-TRous DANS LE PANNEAU MURAL POUR MONTER LES MONTANTS ET LE SUPPORT COMME ILLUSTRÉ.



REMARQUE :

SERREZ UNIQUEMENT À LA MAIN LE BOULON 026 - 1 3/4 PO POUR LE MONTAGE CORRECT DES ÉTAPES FUTURES.



LOCALISEZ LES AVANT-TRous

405 (x2)
RONDELLE - 6 x 15

026 (x2)
BOULON - 1-3/4 PO

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT

171 (x2)
BOULON - 1 PO

404 (x2)
ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE - 5 x 8 PO

400 (x2)
RONDELLE - 8 x 15


PB2 (x1)
PANNEAU

MN1 (x2)
MONTANT

NE SERREZ PAS COMPLÈTEMENT



ÉTAPE 6



CP2 | TABLETTE DE GLACIÈRE - W2A02888
(x1) | 60 x 453 x 796 (2 3/8 po x 17 13/16 po x 31 5/16 po)



H100171 | BOULON WH BLK
(x8) | 1/4 x 1




H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x8) | 6 x 15



REMARQUE :


ALIGNEZ LES AVANT-TRous DES MONTANTS AVEC LES AVANT-TRous DE LA TABLETTE ET MONTEZ COMME ILLUSTRÉ.

 LOCALISEZ LES INSERTS FILETÉS PRÉINSTALLÉS



171 (x8)
BOULON - 1 PO

405 (x8)
RONDELLE - 6 x 15






ÉTAPE 7



MN2 | **PLANCHE À ROULETTES - W2A02889**
(x2) | 15 x 86 x 453 (9/16 po x 3 3/8 po x 17 13/16 po)



H100387 | **VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK**
(x10) | 8 x 1 x 1/4





ASSUREZ-VOUS D'INSTALLER
MN2 AVEC LES AVANT-
TROUS COMME ILLUSTRÉ

 LOCALISEZ LES INSERTS
FILETÉS PRÉINSTALLÉS.




REMARQUE :
PRÉ-PERCEZ AVEC UN FORET DE
1/8 PO DANS LE REFROIDISSEUR
EN UTILISANT MN2 COMME
GABARIT.




387 (x10)
VIS - 1 1/4 PO

MN2 (x2)
PLANCHE À ROULETTES





ÉTAPE 8



A4M01186 | ROULETTE 75 MM (3 PO)
(x4)




H100401 | BOULON WH BLK
(x16) 1/4 x 1/2



401 *(x16)*
BOULON - 1/2 PO

183 *(x4)*
ROULETTE 3




ÉTAPE 9



A4M01187
(x1) DÉCAPSULEUR




H100387 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 1 x 1/4



187 (x1)
DÉCAPSULEUR

387 (x2)
VIS - 1 1/4 PO




REMARQUE :

CENTREZ LE DÉCAPSULEUR ET INSTALLEZ-LE À LA HAUTEUR INDICUÉE OU À LA HAUTEUR DE VOTRE CHOIX.



CONSEIL :

AVANT D'INSTALLER LES VIS, PRÉ-PERCEZ LES EMPLACEMENTS ILLUSTRÉS À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 1/8 PO (3MM).



ÉTAPE 10




A4M01173 | POIGNÉE
(x2)



H100406 | BOULON WH BLK
(x4) 1/4 x 1 1/2




H100405 | RONDELLE DE
SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) 6 x 15





ÉTAPE 11



A6P00428 | REVÊTEMENT DE GLACIÈRE
(x1)



H100408 | VIS À TÊTE PLATE
CRUCIFORME BLK
(x10) 8 x 1/2




REMARQUE :

INSÉREZ COMPLÈTEMENT LE REVÊTEMENT JUSQU'À CE QUE LE BAS TOUCHE, REPLIEZ CHAQUE RABAT SUR LES PANNEAUX ET FIXEZ-LE AVEC LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE FOURNIES COMME ILLUSTRÉ.




CONSEIL :


L'UTILISATION D'UN TOURNEVIS À MAIN EST RECOMMANDÉE POUR NE PAS ENDOMMAGER LA DOUBLURE DE REFROIDISSEUR.



408 (x10)
VIS - 1/2 PO




428 (x1)
REVÊTEMENT DE GLACIÈRE





ÉTAPE 12



TA01 | ASSEMBLAGE SUPÉRIEUR - W2A02896
(x1) | 66 x 505 x 880 (2 5/8 po x 19 7/8 po x 34 5/8 po)




H100397 | BOULON WH BLK
(x4) | 1/4 x 1-1/4



H100405 | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
(x4) | 6 x 15

TA01 (x1)
MONTAGE SUPÉRIEUR




397 (x4)
BOULON - 1 1/4 PO

405 (x4)
RONDELLE - 6 x 15



REMARQUE :

AVEC LE COUVERCLE INSTALLÉ,
SERREZ MAINTENANT COMPLÈTEMENT
LES BOULONS 026 - 1 3/4 PO.




ÉTAPE 13




A100241 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(x1) | (PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE



H100390 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME BLK
(x2) | 8 x 1/2



**ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION
BYD CENTERLINE**



390 (x2)
VIS - 1/2 PO

241 (x1)
ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION BYD
(PETITE) SANS INDICATION D'ÂGE



ÉTAPE 14



A6P00445 | COUVERCLE DE GLACIÈRE BYD
(x1)



REMARQUE :

INSTALLEZ LE COUVERCLE POUR
ENTREtenir CORRECTEMENT VOTRE
GLACIÈRE LORSQUE VOUS NE
L'UTILISEZ PAS.



445 (x1)
COUVERCLE DE GLACIÈRE BYD

