



Beach Front

Modelo n.º 1605022B

Columpios de Madera

Manual del Propietario e Instrucciones de Montaje

FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445




GOCONFIGURE
Ponemos todo a su disposición

**¡SERVICIOS DE
INSTALACIÓN
DISPONIBLES!***

¿Necesita ayuda?

Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación.

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*

tiempo promedio de montaje entre 2 personas

INTERMEDIO

10

HORAS

el tiempo de montaje puede variar según el nivel de habilidad

Antes de empezar

**PARA MONTAJE
RÁPIDO Y FÁCIL**
ENCUENTRE INSTRUCCIONES 3D
PARA ESTE PRODUCTO EN

BILT.

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Para obtener el manual de montaje actualizado, registrar su equipo o pedir piezas de repuesto, visite

www.backyarddiscovery.com

**CONSERVE ESTE MANUAL DE MONTAJE PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO
EN CASO DE QUE NECESITE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO.**

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



GOCONFIGURE
Putting it all together for you

¡SERVICIOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES!

¿Necesita una mano?

¡Deje que nuestro equipo de profesionales se encargue de la instalación!

GOCONFIGURE
888-888-5424

**Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*

Con Go Configure, le traemos 18 años de experiencia directamente a su puerta. Proporcionamos servicios en una amplia gama de productos de recreación para interiores y exteriores que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo o la capacidad para armar e instalar ellos mismos.

Hacemos el trabajo pesado para que usted no tenga que hacerlo.

-
- Más de 18 años de experiencia prestando servicios a minoristas de Big Box y a consumidores directos
 - Técnicos de servicio altamente calificados, especializados, amables y profesionales
 - Más de 140,000 instalaciones al año
 - Servicio excepcional
 - Satisfacción garantizada
 - Turnos flexibles, incluidos los fines de semana
 - Cobertura en todo el país
- ¡Visite www.goconfigure.com para obtener más información!*
-

**Los servicios de instalación solo están disponibles para clientes en los EE. UU.*




La tienda donde realizó la compra no almacena piezas para este artículo. Si tiene preguntas sobre el montaje, si le faltan piezas o si hay piezas dañadas, llame al

1-800-856-4445.

También puede visitar www.backyarddiscovery.com o enviar un correo electrónico a customerservice@backyarddiscovery.com.

Cuando llame, tenga la siguiente información a mano:

- el número de modelo del producto ubicado en la parte delantera del manual de montaje;
 - la descripción de la pieza en la lista de piezas.
-
- Lea el manual de la asamblea entero, prestando la atención especial a las puntas importantes e información de seguridad.
 - Para asegurarse de que no hay piezas que faltan hacer un inventario completo por primera separación e identificación de todas las piezas.
 - Asegúrese de comprobar el material de embalaje para piezas pequeñas que se puedan haber caído durante el envío.
 - Las estructuras no están destinadas al uso público. Cualquier uso no intencional, como cuidado de niños en el hogar, guardería, centro de fe, centro gubernamental, asociado del propietario del hogar, parque o escuela hará que la garantía de nuestro producto sea nula.
 - Este manual contiene información útil sobre la preparación del ensamblaje, el procedimiento de instalación y el mantenimiento requerido.
 - Mantenga siempre la seguridad en mente a medida que se construya su estructura.
 - Guarde estas instrucciones para la futura referencia.



Lea el folleto por completo antes de comenzar el proceso de montaje.

Guarde estas instrucciones y su recibo para consultarlos en el futuro. Guárdelos en un lugar seguro donde pueda consultarlos cuando sea necesario. Cuando pida piezas, para que podamos brindarle el servicio más eficiente, es necesario que nos proporcione los números de pieza correspondientes.

Para su Propio Registro:

Le pedimos que se tome un tiempo para completar la información que figura a continuación. Esta información será necesaria para hacer valer la garantía.

Lugar de compra: _____

Fecha de compra: _____

Fecha de instalación: _____


Instalado por: _____

Número de seguimiento: _____



Número de seguimiento →

Placa de identificación vertical



Etiqueta de Referencia del Número de Seguimiento

El número de identificación de seguimiento en la caja y en la parte inferior de la placa de identificación vertical se incluyen para fines de seguimiento relacionado con reclamos de garantía.

Esta garantía limitada de Backyard Discovery corresponde a los productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas, incluidas, entre otras, Backyard Botanical, Adventure Playsets y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto está libre de defectos con respecto a los materiales y la fabricación durante un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las de madera, las metálicas y los accesorios. Todas las piezas de madera tienen una garantía prorrateada de cinco (5) años contra putrefacción y deterioro. Para conocer los cargos relacionados con el reemplazo de piezas en virtud de esta garantía limitada, consulte el programa a continuación. Además, Backyard Discovery reemplazará cualquier pieza que falte o esté dañada en el embalaje original dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al usuario registrado y no es transferible. Para garantizar la vida útil y el rendimiento máximos de este producto, se necesita un mantenimiento regular. Si el propietario no mantiene el producto de acuerdo con los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede anularse. En el Manual del Propietario, se proporcionan las pautas de mantenimiento.

Esta garantía limitada no cubre lo siguiente:

- mano de obra para cualquier inspección;
- mano de obra para el reemplazo de cualquier artículo defectuoso;
- daños incidentales o indirectos;
- defectos cosméticos que no afectan el funcionamiento o la integridad de parte o de la totalidad del producto;
- vandalismo, uso incorrecto o fallas debidas a la sobrecarga o uso por encima de la capacidad indicada en el manual de montaje correspondiente;
- actos de la naturaleza que incluyen, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones y exposición excesiva al agua;
- instalación inadecuada, incluida, entre otras, la instalación en terreno irregular, desnivelado o blando;
- torsiones menores, deformaciones, grietas o cualquier otra propiedad natural de la madera que no afecte el rendimiento o la integridad.

Los productos de Backyard discovery han sido diseñados para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga al producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad lo cual podría conducir a fallas y la posibilidad de lesiones. La modificación anula cualquiera garantía en particular y todas las garantías en general y Backyard Discovery no asume responsabilidad por cualquier producto modificado ni por las consecuencias que resultaren de la falla de un producto modificado.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE. Cualquier uso no intencional, como cuidado de niños en el hogar, guardería, centro de fe, centro gubernamental, asociado del propietario del hogar, parque o escuela hará que la garantía de nuestro producto sea nula.

Programa de Reemplazo Prorrateado de Piezas

Antigüedad del Producto

Todas las Piezas

0-30 días a partir de la fecha de compra
31 días a 1 año

El Cliente Paga

\$0 y envío gratuito
\$0 + costos de manejo y envío

Solo Putrefacción y Deterioro de la Madera

1 año
2 año
3 año
4 año
5 año
Más de 5 años

\$0 y envío gratuito
20% + costos de manejo y envío
40% + costos de manejo y envío
60% + costos de manejo y envío
80% + costos de manejo y envío
100% + costos de manejo y envío

**NOTA:****¡La seguridad de sus hijos es nuestra principal preocupación!**

Observe las siguientes declaraciones y advertencias para reducir la probabilidad de lesiones graves o mortales. Repase estas reglas de seguridad de manera periódica con sus hijos.

**ADVERTENCIA:****PELIGRO DE QUEMADURAS**

- Preste especial atención a las superficies de plástico y metal, ya que pueden tener la temperatura suficiente para provocar quemaduras.
- Siempre verifique la temperatura del producto antes de dejar que sus hijos jueguen con él.
- Recuerde que el producto puede causar quemaduras si se deja expuesto a la luz solar directa.
- Tenga siempre en cuenta el sol y las condiciones climáticas, y no dé por sentado que es seguro usar el equipo solo porque la temperatura ambiente no es muy alta.

- Los niños **NO DEBEN** usar esta estación de juego hasta que un adulto haya instalado la unidad por completo y la haya inspeccionado para asegurarse de que se la haya montado y asegurado correctamente.
- La edad recomendada para utilizar esta unidad es de 3 a 10 años.
- Esta estación de juego está diseñada para un número específico de ocupantes cuyo peso en conjunto sobre el piso elevado o el área del columpio no debe superar la capacidad indicada. La capacidad total de la unidad se describe en la sección "Dimensiones de Instalación Básicas" del manual de instrucciones. La altura máxima de caída y el área de juego recomendadas también están disponibles en la sección "Dimensiones de Instalación Básicas" del manual.
- Es **NECESARIA la supervisión continua de un adulto en el sitio. ¡LAS LESIONES MÁS GRAVES Y LAS MUERTES CON EQUIPOS DE PATIO DE JUEGOS HAN OCURRIDO CUANDO NO SE VIGILABA A LOS NIÑOS!**
- **NO** deje que los niños caminen cerca, delante ni detrás de los columpios, ni de ningún otro equipo de patio de juegos en movimiento.
- **NO** deje que los niños se paren sobre los columpios.
- Los niños **NO** deben doblar las cadenas y cuerdas, y no deben enrollarlas sobre la barra de soporte superior, ya que esto podría reducir la resistencia de la cadena o la cuerda.
- **NO** deje que los niños empujen asientos vacíos. El asiento podría golpearlos y provocarles lesiones graves.
- Enseñe a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso sobre los asientos.
- **NO** deje que los niños usen el equipo de una manera diferente a la prevista.
- Indique a los niños que **NO** se bajen del equipo mientras está en movimiento.
- Indique a los niños que **SIEMPRE** bajen por los toboganes con los pies hacia adelante. Nunca deben hacerlo con la cabeza hacia adelante.
- Indique a los niños que **MIREN** antes de tirarse por el tobogán para asegurarse de que no haya nadie en la parte inferior.
- **NO** permita que los niños suban el tobogán corriendo, ya que esto aumenta sus posibilidades de caerse.
- **VISTA A LOS NIÑOS DE MANERA APROPIADA** (por ejemplo, con zapatos que de talla adecuado y sin usar ponchos, bufandas y otras prendas holgadas que sean potencialmente peligrosas al usar el equipo).
- **NO** permita que los niños se suban al equipo cuando esté mojado.
- Los niños **NUNCA** deben saltar de la plataforma del fuerte. Siempre deben usar la escalera, la rampa o el tobogán.
- **NUNCA** se les debe permitir gatear ni caminar por la parte superior de las barras trepadoras.
- **NO** permita que los niños gateen sobre el techo del fuerte.
- Verifique que las cuerdas, cadenas o cables para preparar suspendidos estén asegurados en ambos extremos y que no se puedan enrollar sobre sí mismos para crear un peligro de enredo.
- **NO** permita que los niños sujeten al equipo de la estación de juego artículos que no estén específicamente diseñados para usar junto con esta. Los artículos como, entre otros, cuerdas para saltar, sogas para colgar ropa, correas para mascotas, cables y cadenas presentan riesgo de estrangulamiento.
- Los niños **NUNCA** deben doblar las piernas alrededor de las cadenas del columpio.
- **NO** deje que los niños se deslicen por las cadenas del columpio.
- Indique a los niños que se quiten los cascos para bicicleta u otros cascos deportivos antes de jugar en el equipo.
- **NUNCA** agregue longitud adicional a una cadena o cuerda. Las cadenas o cuerdas provistas tienen la longitud máxima diseñada para los elementos móviles.

Modificaciones

- Las modificaciones que el consumidor le haga a la estación de juego original se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En particular, se proporcionan instrucciones sobre el kit/accesorio con respecto a la instalación de cuerdas o redes y su diámetro mínimo, la necesidad de fijarlas en ambos extremos, su longitud total y su posicionamiento en relación con otras estructuras.



Posicionamiento de la Estación de Juego

- La estación de juego está diseñada para que la instalen dos adultos sobre una superficie plana. Para minimizar la preparación del suelo, haga la instalación en un área plana del patio.
- Elija una ubicación plana para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que la unidad se incline y de que se pierda material suelto de relleno de superficie durante lluvias fuertes.
- Coloque el equipo a no menos de 6'-7" (2.0 m) de cualquier estructura u obstrucción, como una cerca, garaje, edificio, ramas de árboles, tendederos o cables eléctricos.
- Proporcione suficiente espacio para que los niños puedan usar el equipo de manera segura. Por ejemplo, para estructuras con múltiples actividades de juego, un tobogán no debe tener su salida frente a un columpio.
- Es buena idea colocar la estación de juego en un área donde sea fácil para los adultos observar a los niños mientras juegan.
- Cree un espacio libre de obstáculos que puedan provocar lesiones; ejemplos son ramas de árboles, cables, tocones o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos y hormigón. En la sección "Superficie Sugerida para Estaciones de Juego", se encuentran sugerencias adicionales.
- No construya la estación de juego sobre superficies pavimentadas.
- Ubique las plataformas metálicas expuestas y los toboganes fuera de la luz solar directa para reducir la probabilidad de quemaduras graves. Los toboganes que orientados hacia el norte reciben menos luz solar directa.
- Separe las actividades más enérgicas de las más tranquilas. Por ejemplo, ubique las cajas de arena lejos de los columpios o sepárelas con una barandilla o barrera.

Superficie Sugerida para Estaciones de Juego

- No instale equipos de juegos domésticos sobre hormigón, asfalto, tierra o pasto compacto, alfombra o cualquier otra superficie rígida. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves a los usuarios del equipo.
- No instale material suelto de relleno sobre superficies duras como hormigón o asfalto.
- Después de la instalación, se agregan mantillo de corteza triturada, virutas de madera, arena fina y grava fina como materiales amortiguadores. Si se usan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.
- Todo el material de superficie debe extenderse un mínimo de 6'-7" (2.0 m) en todas las direcciones alrededor del área de juego.
- No aplique el material de superficie para la estación de juego hasta que la unidad esté completamente construida. La estación no debe construirse sobre este material.
- Use contención, como excavar alrededor del perímetro del área de la estación o rodearlo con plantas.
- Por lo general, las instalaciones de baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar (que no sean materiales sueltos de relleno) requieren el trabajo de un profesional.
- Debe utilizar Materiales de Revestimiento para Patio de Juegos (que no sean materiales de relleno suelto) que cumplan con la norma de seguridad Especificación Estándar de Atenuación de Impacto de Materiales de Superficie dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos F1292 de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (American Society of Testing Materials, ASTM).
- Los dispositivos de sujeción se colocarán según las instrucciones para reducir los riesgos de inclinación de la unidad.

La siguiente tabla explica la altura de caída en pies desde la cual no es esperable que se produzca una lesión en la cabeza que ponga en peligro la vida.

Alturas Críticas en Pies (m) de Materiales Probados

Material	Profundidad sin Comprimir			Profundidad Comprimida
	6" (152 mm)	9" (228 mm)	12" (304 mm)	
Virutas de madera	7' (2.13 m)	10-12' (3.0-3.6 m)	11' (3.35 m)	10' (3.05 m)
Mantillo de corteza con doble triturado	6' (1.83 m)	10-12' (3.0-3.6 m)	11' (3.35 m)	7' (2.13 m)
Fibras de madera procesada	6' (1.83 m)	7' (2.13 m)	> 12' (3.66 m)	6' (1.83 m)
Arena fina	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	9' (2.74 m)	5' (1.52 m)
Arena gruesa	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	6' (1.83 m)	4' (1.22 m)
Grava fina	5' (1.52 m)	7' (2.13 m)	10' (3.05 m)	6' (1.83 m)
Grava media	5' (1.52 m)	5' (1.52 m)	6' (1.83 m)	5' (1.52 m)
Neumáticos triturados*	10-12' (3.0-3.6 m)	N/A	N/A	N/A

*Estos datos provienen de pruebas realizadas por laboratorios de prueba independientes en muestras de neumáticos triturados sin comprimir, producidos por cuatro fabricantes, a 6 pulgadas de profundidad. Las pruebas proporcionaron resultados sobre alturas críticas, las cuales variaron entre 10 y más de 12 pies. Se recomienda que las personas que buscan instalar neumáticos triturados como superficie protectora soliciten datos de prueba del proveedor que muestren la altura crítica del material al momento de su prueba, según ASTM F1292.



APÉNDICE A

La siguiente información proviene de la Hoja de Información de la Comisión de Seguridad sobre Productos de Consumo de los Estados Unidos (United States Consumer Product Safety Commission, CPSC) para material de superficie para estaciones de juego; consulte también el siguiente sitio web para obtener información adicional: www.cpsc.gov.

X3. SECCIÓN 4 DEL MANUAL DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES DE JUEGO DOMÉSTICAS EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO⁹

X3.1 Seleccione una superficie protectora. Una de las medidas más importantes para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar una superficie protectora que absorba los golpes debajo y alrededor del equipo de juego. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad adecuada para la altura del equipo de acuerdo con la especificación ASTM F 1292. Existen diferentes tipos de superficies para elegir; cualquiera que sea el producto que seleccione, siga estas pautas:

X3.1.1 Materiales de relleno sueltos:

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas para materiales de relleno sueltos como mantillo/virutas de madera, fibras de madera procesada (EWF, por sus siglas en inglés) o mantillo de neumáticos triturados/reciclados para equipos de hasta 8 pies de altura; y 9 pulgadas de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies de altura. NOTA: Con el tiempo, una profundidad de relleno inicial de 12 pulgadas se comprimirá hasta tener una profundidad de, aproximadamente, 9 pulgadas de material de superficie. El material también se compactará, desplazará y asentará, y debe rellenarse periódicamente para mantener una profundidad mínima de 9 pulgadas.

X3.1.2 Use un mínimo de 6 pulgadas de superficie protectora para equipos de juego que tengan menos de 4 pies de altura. Si se realiza un mantenimiento adecuado, este valor debería ser suficiente (a profundidades menores de 6 pulgadas, el material protector se desplaza o compacta con mucha facilidad).

NOTA: No instale equipos de juegos domésticos sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie de esta clase puede provocar lesiones graves a los usuarios del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir su eficacia para absorber impactos. Por lo general, las alfombras y los tapetes delgados no se consideran una superficie protectora adecuada. Los equipos al nivel del suelo, como cajas de arena, muros de actividades, casas de juegos u otros que no tengan una superficie de juego elevada, no necesitan ninguna superficie protectora.

X3.1.3 Use contención, como excavar alrededor del perímetro del área de la estación o rodearlo con plantas. No olvide tener en cuenta el desagüe del agua.

X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material suelto de relleno. Para mantener la cantidad correcta de material suelto de relleno, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juego. De esa manera, puede ver fácilmente cuándo reponer o redistribuir el material de superficie.

X3.1.3.2 No instale material suelto de relleno sobre superficies duras como hormigón o asfalto.

X3.1.4 Superficies vertidas en el lugar o baldosas de caucho prefabricadas: Tal vez le interese utilizar superficies que no sean de material suelto de relleno, como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

X3.1.4.1 Por lo general, para instalar estas superficies, se necesita el trabajo de un profesional.

X3.1.4.2 Antes de comprar este tipo de material de superficie, revise las especificaciones del producto. Solicite al instalador/fabricante un informe que muestre que el producto ha sido probado con respecto al siguiente estándar de seguridad: Especificación Estándar de Atenuación de Impacto de Materiales de Superficie dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos F 1292 de la ASTM. Este informe debe indicar la altura específica a la que corresponde utilizar dicha superficie para proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de caída (distancia vertical entre una superficie de juego designada [superficie elevada para pararse, sentarse o trepar] y la superficie protectora ubicada debajo)– de su equipo de juego.

X3.1.4.3 Verifique la superficie protectora con frecuencia en busca de desgaste.

X3.1.5 Colocación: Es esencial colocar y mantener de manera adecuada la superficie protectora. Asegúrese de hacer lo siguiente:

X3.1.5.1 Extienda la superficie por lo menos a 6 pies del equipo en todas las direcciones.

X3.1.5.2 Para los columpios, extienda la superficie protectora delante y detrás del columpio a una distancia igual al doble de la altura de la barra superior desde la que se suspende el columpio.

⁹Esta información se ha tomado de las publicaciones: Playground Surfacing — Technical Information Guide (Revestimientos para Patios de Juego: Guía de Información Técnica) y Handbook for Public Playground Safety (Manual para la Seguridad en Patios de Juego Públicos), de la CPSC. Se pueden obtener copias de estos informes enviando un correo a la Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 o llamando a la línea directa gratuita 1-800-638-2772.

La Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales no toma ninguna posición con respecto a la validez de cualquier derecho de un padre en relación con cualquier artículo mencionado en esta norma. Se informa expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de dichos derechos y el riesgo de infringirlos quedan a su exclusiva responsabilidad.

La norma está sujeta a revisión en cualquier momento por el comité técnico responsable y debe revisarse cada cinco años, o y, si no se revisa, debe aprobarse o dejarse sin validez. Sus comentarios son bienvenidos, ya sea para revisar esta norma o para elaborar normas adicionales, y deben dirigirse a la sede central de la ASTM. Se les dará atenta consideración en una reunión del comité técnico responsable, a la cual usted puede asistir. Si considera que sus comentarios no han recibido una consideración justa, debe comunicar sus opiniones al Comité de Normas de la ASTM (100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428).



ES IMPORTANTE REVISAR Y AJUSTAR TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS AL PRINCIPIO DE LA TEMPORADA DE USO Y DURANTE ESTA, YA QUE PUEDEN AFLOJARSE POR LA EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DE LA MADERA.

Al comienzo de cada temporada de juego:

- Ajuste todas las piezas metálicas.
- Lubrique todas las piezas metálicas móviles según las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, agrietados o si faltan piezas.
- Revise todas las piezas móviles, incluidos los asientos de los columpios, cuerdas, cables y cadenas en busca de desgaste, óxido u otras señales de deterioro. Reemplace según sea necesario.
- Verifique que las piezas metálicas no estén oxidadas. Si encuentra óxido, líjelas y vuelva a pintarlas con una pintura sin base de plomo que cumpla con los requisitos del título 16, Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR), 1303.
- Revise todos los elementos de madera en busca de deterioro y astillas. Lije las astillas y reemplace los elementos de madera deteriorados.
- Vuelva a instalar las piezas de plástico, como los asientos de los columpios o cualquier otro elemento que se haya quitado durante la temporada de invierno.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Dos Veces al Mes durante la Temporada de Juego

- Ajuste todas las piezas metálicas.
- Revise todas las cubiertas protectoras de los pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelos si están flojos, agrietados o si faltan piezas.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Una Vez al Mes durante la Temporada de Juego

- Lubrique todas las piezas metálicas móviles según las instrucciones del fabricante.
- Revise todas las piezas móviles, incluidos los asientos de los columpios, cuerdas, cables y cadenas en busca de desgaste, óxido u otras señales de deterioro. Reemplace según sea necesario.

Al Final de cada Temporada o cuando la Temperatura Sea Menor a los 32 °F (0 °C)

- Retire los asientos de plástico de los columpios y otros artículos según lo especificado por el fabricante y llévelos adentro o no los use.
- Rastrille y verifique la profundidad del revestimiento protector de material suelto de relleno para evitar la compactación y conservar la profundidad adecuada. Reemplace según sea necesario.

Mantenimiento Adicional

- Debido a la expansión y contracción de la madera, es necesario revisar la viga del columpio y las piezas metálicas cada dos semanas. Es de especial importancia que se siga este procedimiento al comienzo de cada temporada.
- Inspeccione las piezas de madera una vez al mes. A veces, las fibras de la madera se levantan durante la estación seca, lo que provoca que aparezcan astillas. Puede ser necesario utilizar arena ligera para mantener un entorno de juego seguro. Trate su estación de juego con pintura regularmente para evitar la deformación/agrietamiento graves y otros daños debidos al clima.
- La estación de juego está pintada con pintura transparente a base de agua. Esto se hace solo por motivos de color. Una o dos veces al año, según las condiciones climáticas, debe aplicar algún tipo de protección (sellador) para madera a su unidad. Antes de aplicar el sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la estación de juego. Tenga en cuenta que este es un requisito para la validez de la garantía.
- Instalar y mantener el juego sobre una ubicación plana es muy importante. A medida que sus hijos juegan, la unidad se hundirá lentamente en el suelo, y es muy importante que lo haga de manera uniforme. Asegúrese de que la estación de juego esté nivelada y derecha cada año o al comienzo de cada temporada de juego.

Instrucciones para Eliminar la Unidad

Cuando ya no desee utilizar la estación de juego, debe desmontarla y desecharla de una forma que no presente riesgos innecesarios.

Montaje por Terceros

- El cliente puede, según su criterio exclusivo, elegir emplear a una persona o un servicio de terceros para instalar este producto. Backyard Discovery no asume ninguna responsabilidad ni obligación por cualquier cargo que deba afrontar el cliente por los servicios de montaje. Consulte nuestra garantía para obtener más información sobre la cobertura del reemplazo de piezas dañadas y faltantes. Backyard Discovery no reembolsará al cliente el precio de las piezas compradas.
- Las modificaciones que consumidor le haga a la estación de juego original se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En particular, se proporcionan instrucciones sobre el kit/accesorio con respecto a la instalación de cuerdas o redes y su diámetro mínimo, la necesidad de fijarlas en ambos extremos, su longitud total y su posicionamiento en relación con otras estructuras.

LOS PROPIETARIOS SON RESPONSABLES DE MANTENER LA LEGIBILIDAD DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA



Su estructura de Backyard Discovery está diseñada y construida con materiales de calidad. Como con todos los productos para exteriores, se erosionará y se desgastará. Para llevar al máximo el disfrute, la seguridad y la vida útil de su estructura, es importante realizar un mantenimiento adecuado.

Sobre Nuestra Madera

Backyard Discovery utiliza 100% madera de cedro (*C. Lanceolata*). Si bien tenemos mucho cuidado para seleccionar la madera de mejor calidad disponible, esta no deja de ser un producto de la naturaleza y, por lo tanto, es susceptible a la intemperie, lo que puede afectar el aspecto de su equipo.

¿Qué causa la erosión? ¿Afecta la resistencia de mi producto?

Una de las principales causas de la erosión son los efectos del agua (humedad); el contenido de humedad en la superficie de la madera es diferente al del interior de la madera. Al cambiar el clima, la humedad se mueve hacia adentro o hacia afuera de la madera, lo que genera tensión que puede provocar deformación y agrietamiento. Puede esperar lo siguiente debido a la erosión. Estos cambios no afectarán la resistencia del producto:

1. El agrietamiento consiste en grietas superficiales en la madera a lo largo de las fibras. Por ejemplo, un poste (4" x 4") experimenta más agrietamiento que una TABLA (1" x 4") porque la superficie y el contenido de humedad interior variarán más que en la madera más delgada.

2. La deformación es el resultado de cualquier distorsión (torsión o hundimiento, por ejemplo) del plano original de la tabla y, a menudo, ocurre cuando la madera se humedece y se seca rápidamente.

3. El descoloramiento ocurre como un cambio natural en el color de la madera, ya que está expuesto a la luz solar y se volverá gris con el tiempo.

¿Cómo puedo reducir la erosión de la madera del producto?


1. Su producto de madera está recubierto con pintura a base de agua. La luz del sol descompondrá el revestimiento, por lo que recomendamos aplicar un agente hidrófugo o pintar una vez al año (consulte a su proveedor local de barnices y pinturas para obtener un producto recomendado). Debe aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su producto. **Tenga en cuenta que este es un requisito para la validez de la garantía.** La mayor parte de la erosión es natural y no afecta la seguridad. Sin embargo, si le preocupa que una pieza haya experimentado un grave problema de erosión, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente para obtener más ayuda.

2. Inspeccione las piezas de madera una vez al mes. A veces, las fibras de la madera se levantan durante la estación seca, lo que provoca que aparezcan astillas. Puede ser necesario utilizar arena ligera para mantener un entorno seguro. Tratar su producto con protección (sellador) después de lijarlo ayudará a evitar la deformación o agrietamiento graves y otros daños climáticos.




Peligro de Piezas que Sobresalen

Incorrecto



Si ve roscas expuestas y un perno que sobresale más allá de una tuerca T, es posible que haya apretado demasiado el perno o que haya utilizado una pieza metálica incorrecta. Si ha apretado demasiado la pieza, retire el perno y agregue arandelas para que la pieza deje de sobresalir.

Correcto



1/8"

Montaje Adecuado de Piezas Metálicas

Montaje de Pernos y Tuercas T

Coloque la tuerca T en el agujero provisto. Coloque el perno a través de la arandela de fijación e insértelo en el agujero provisto opuesto a la tuerca T. Gire en el sentido de las agujas del reloj para enroscar la tuerca T. No la ajuste por completo hasta que se le indique.



Montaje de Pernos y Cilindros de Tuerca


Inserte el cilindro de tuerca por la arandela de fijación y haga presión para introducir ambas piezas por el agujero provisto. Coloque el perno por la segunda arandela de fijación e inserte ambas piezas en el agujero provisto frente al cilindro de tuerca. Gire en el sentido de las agujas del reloj para enroscar el cilindro. No la ajuste por completo hasta que se le indique.



Montaje de Tirafondos

Normalmente, habrá un agujero piloto perforado previamente en los montajes que requieren un tirafondo. Si no lo hay, alinee las dos tablas en la manera en que se fijarán y use el agujero perforado de fábrica como guía para perforar otro agujero piloto en la tabla contigua. Esto evitará que la madera se parta. Para los pasos con tirafondos, solo se requiere una arandela de fijación.





Íconos que aparecen en este manual y sus usos



Debe asegurarse de que el montaje esté nivelado antes de ajustar los pernos.



Para un montaje adecuado, tendrá que asegurarse de que la estructura esté nivelada antes de proceder al siguiente paso.




Algunos pasos en el proceso del montaje requerirán ayuda adicional. Asegúrese de que haya alguien a disposición para ayudarlo.



Este ícono muestra una llave de extremos abiertos. Uso de la llave inglesa como barra de fracción.




Cuando vea este ícono, necesitará una llave de tubo. En los íconos que aparecen debajo, se indica el tamaño de los accesorios necesarios para el montaje 1/2.



Este ícono le advierte que no ajuste demasiado los tornillos. El objetivo de esto es evitar daños estructurales y que se astille la madera.



En este ícono, se indica qué accesorios para taladro se necesitan. En el caso de este ejemplo, necesitará un accesorio de cabeza Phillip y un tubo de 3/8.



Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6'-7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, tómese un tiempo antes y después de cada etapa para asegurarse de que el fuerte esté nivelado. Si no lo está, el montaje será difícil y puede resultar incorrecto. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6'-7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.


DIAGRAMA DEL ÁREA SEGURA DE JUEGO

Dimensión del Terreno

EJEMPLO: 14' - 5" (4.4 m) x 14' - 2" (4.3 m) x 9' - 10 1/2" (3.0 m)

Área Segura de Juego

EJEMPLO: 27' - 7 1/2" (8.4 m) x 27' - 4" (8.3 m)



ALTURA SEGURA DEL JUEGO: 15'-10 1/2" [5.0 m]

ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA: 6'-10" [2.1 m]


Información general:

Su juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Para actividades de juego diseñadas para uso individual se recomienda un máximo de 150 libras por niño.

Para actividades de juego diseñadas para uso de varios niños se recomienda un máximo de 120 libras por niño.

Se recomienda un máximo de 9 niños para este juego de columpios.



Componentes de madera (no a escala)



E1 MONTANTE - W4L06890
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E2 MONTANTE - W4L06891
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E3 MONTANTE - W4L06892
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E4 MONTANTE - W2A01970
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)



E5 MONTANTE DE BARRA TREPADORA - W4L13840
(2) 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



E7 GUÍA DE BARRA TREPADORA - W4L13841
(2) 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



E50 SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13843
(1) 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)



E77 REFUERZO ANGULAR - W4L13842
(2) 1 3/8"x3 3/8"x83" (36x86x2108)



G1 SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L06945
(1) 1"x5 1/4"x40 7/8" (24x134x1038)



G2 ASIENTO DEL ARENERO - W4L06433
(2) 1"x5 1/4"x14 5/8" (24x134x370)



H1 GUÍA DE APOYO - W4L06898
(1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



H2 REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L06909
(4) 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x475)

Componentes de madera (no a escala)



H3 SOPORTE DE APOYO - W4L06915
(1) 1"x3 3/8"x40 7/8" (24x86x1038)



H4 SOPORTE HORIZONTAL PARA LA LONA - W4L13838
(2) 1"x3 3/8"x56 1/8" (24x86x1425)



H5 SOPORTE HORIZONTAL PARA LA LONA - W4L13839
(2) 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1237)



H6 PLACA DEL TECHO - W4L06950
(4) 1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1025)



H7 TABLA DE APOYO DEL BANCO - W4L06967
(2) 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



H8 MONTANTE DE BANCO - W4L06968
(2) 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



H9 SOPORTE DEL ASIENTO DEL BANCO - W4L06969
(2) 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)



H10 GUÍA DE APOYO - W4L07317
(1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)



H12 ASIENTO DEL BANCO - W4L13837
(2) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



H81 REFUERZO DE LA BARRA TREPADORA - W4L13849
(2) 1"x3 3/8"x18 5/8" (24x86x474)



J1 GUÍA DE PARED - W4L06900
(1) 1"x2 3/8"x40 7/8" (24x60x1038)



J2 SOPORTE DEL ESTANTE - W4L06903
(2) 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)



J3 REFUERZO ANGULAR - W4L06905
(1) 1"x2 3/8"x47 1/4" (24x60x1200)



J4 TABLA DEL TOLDO - W4L06906
(2) 1"x2 3/8"x14 1/8" (24x60x358)



J5 SOPORTE DEL TOLDO - W4L06908
(2) 1"x2 3/8"x11 3/4" (24x60x298)



J6 GUÍA DE LA ESCALERA - W4L13845
(1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



J7 GUÍA DE LA ESCALERA - W4L13846
(1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)



J8 TABLA DE PARED - W4L06947
(1) 1"x2 3/8"x25" (24x60x634)



J9 TABLA DE SOPORTE - W4L06064
(4) 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



J10 PLACA DEL TECHO - W4L06952
(2) 1"x2 3/8"x4" (24x60x102)

Componentes de madera (no a escala)



K1 TABLA DE APOYO - W4L13848
(1) 5/8"x5 1/4"x80 3/8" (16x134x2043)



K2 TABLA DE APOYO - W4L06894
(4) 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x134x1097)



K3 TABLA DE APOYO - W4L06896
(2) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)



K4 TABLA DE APOYO - W4L13847
(1) 5/8"x5 1/4"x61 1/2" (16x134x1564)



K5 ESTANTE DE SERVICIO - W4L06902
(1) 5/8"x5 1/4"x40 7/8" (16x134x1038)



K6 TABLA DE APOYO - W4L13852
(1) 5/8"x5 1/4"x44 1/2" (16x134x1129)



M1 TABLA DE SEGURIDAD - W4L06895
(1) 5/8"x3 3/8"x40 7/8" (16x86x1038)



M2 GUÍA DE APOYO - W4L06897
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M3 PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L06912
(1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)



M4 PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L06913
(6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)



M5 GUÍA DE APOYO - W4L06914
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M6 TABLA DE PISO - W4L06918
(10) 5/8"x3 3/8"x45 1/8" (16x86x1145)



M7 GUÍA DE PARED - W4L06919
(2) 5/8"x3 3/8"x41 1/2" (16x86x1054)



M8 GUÍA DE PARED - W4L06920
(2) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)



M9 GUÍA DE PARED - W4L06941
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M10 GUÍA DE PARED - W4L06942
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



M11 GUÍA DE PARED ARQUEADA - W4L06943
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)

Componentes de madera (no a escala)



M77 REFUERZO DEL TOBOGÁN - W100544
(1) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M78 REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W100545
(2) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M82 TABLA DE APOYO DE LAS BARRAS TREPADORAS - W4L13850
(1) 5/8"x3 3/8"x39 5/8" (16x86x1006)



N1 TABLA DEL TOLDO - W4L06907
(1) 5/8"x2 3/8"x34 1/8" (16x60x866)



N2 PLACA DEL TECHO - W4L06953
(2) 5/8"x2 3/8"x33 1/8" (16x60x840)



N3 TABLA DE RAYOS - W4L06955
(2) 5/8"x2 3/8"x11 3/4" (16x60x299)



N4 TABLA DE RAYOS - W4L06956
(4) 5/8"x2 3/8"x8 1/8" (16x60x205)



O1 TABLA VERTICAL - W4L06901
(7) 5/8"x1 3/8"x13 1/4" (16x34x336)



O2 TABLA VERTICAL - W4L06944
(23) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)



O3 TABLA DE SEGURIDAD - W4L06948
(2) 5/8"x1 3/8"x40 7/8" (16x34x1038)



O4 TABLA DEL TOLDO - W4L06957
(1) 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x818)



Q2 SOPORTE DE ASIENTO DEL ARENERO - W4L06434
(4) 1"x4 3/8"x8" (24x112x202)



SB74 VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L06961
(1) 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



T1 PLACA DEL TECHO - W4L06951
(1) 1"x1 3/8"x48 3/4" (24x34x1237)



W71 SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L13844
(1) 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1260)



Y1 TABLA DE PISO - W4L13851
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)







Y2 TABLA DE PISO - W4L06917
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)




Y3 MEDIA LUNA DE RAYOS - W4L06954
(2) 5/8"x4"x12" (16x102x306)




Componentes metálicos





Componentes metálicos



H100084 | TORNILLO PFH
(4) | 6x3/4

H100085 | TORNILLO PFH
(13) | 8x1

H100088 | TORNILLO PFH
(92) | 8x1 1/8

H100087 | TORNILLO PFH
(39) | 8x1 1/4

H100086 | TORNILLO PFH
(96) | 8x1 1/2

H100089 | TORNILLO PFH
(60) | 8x1 3/4

H100111 | TORNILLO PFH
(4) | 8x2

H100090 | TORNILLO PFH
(26) | 8x2 1/2"

H100042 | PERNO HEXAGONAL
(4) | 5/16x1 1/4

H100047 | PERNO HEXAGONAL
(4) | 5/16x2 3/4

H100063 | PERNO PTH
(13) | 1/4x3/4

H100128 | TORNILLO PWH
(17) | 8x5/8

H100145 | TIRAFONDO BL
(28) | 1/4x1 1/2



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(35) | 12x19



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(103) | 8x19



H100103 | ARANDELA DE SEGURIDAD
(7) | 17x30



H100106 | ARANDELA PLANA
(2) | 9x18



H100095 | ARANDELA DE PRESIÓN
(4) | 5/16



H100105 | ARANDELA PLANA
(16) | 8x27



H100108 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.
(17) | 8x15



H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(16) | 6x15




H100110 | CONTRATUERCA
(9) | 5/16



A100042 | BROCA TORX T-40
(2)



H100147 | BROCA TORX T-30
(2)



H100114 | LLAVE TORX T-30
(2)

A100041 | LLAVE TORX T-40
(2)

Componentes accesorios (no a escala)



A100069 | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA
(6)



A4M00646 | SOPORTE EN ESCUADRA DE 32x51 COLOR AZUL
(2)




A4M01048 | SOPORTE EN ESCUADRA
(8)




A100153 | SOPORTE EN ESCUADRA COLOR AZUL 66x66x127
(2)



A100309 | PLACA TRIANGULAR COLOR AZUL 100 DE 5 ORIFICIOS
(2)



A4M00511 | VIGA DEL COLUMPIO EXTERNA SOPORTE IZQUIERDO COLOR AZUL
(1)



A4M00512 | SOPORTE DERECHO EXT. DE LA VIGA DEL COLUMPIO COLOR AZUL - DERECHA
(1)



A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(1)



A4M00524 | CADENA DE 51.25" COLOR AZUL
(4)



A4M00525 | CADENA DE 31" COLOR AZUL
(2)




A4M00585 | PELDAÑO DE METAL 559 COLOR AZUL
(5)



A100178 | ESTACA ROSCADA
(8)



A6P00125 | TIMÓN DEL BARCO COLOR AZUL/VERDE LIMA
(1)




A6P00126 | TELESCOPIO COLOR AZUL/VERDE LIMA
(1)



A4M01174 | SOPORTE DE MARCO "A"
(1)




Componentes accesorios (no a escala)



A6P00123 | LONA
(1)



A6P00124 | TOLDO
(1)



A6P00131 | BASE DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR VERDE LIMA
(1)



A100161 | GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR AZUL
(1)



A100162 | GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR AZUL
(1)



A6P00133 | ASIENTO DEL COLUMPIO DE 22" COLOR AZUL
(2)



A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) EDADES 3-10
(1)



A6P00128 | ROCA HC N.º 2 COLOR VERDE LIMA
(2)



A6P00040 | ROCA HC N.º 2 COLOR AZUL
(2)



A6P00129 | ROCA HC N.º 1 COLOR ROJO ARÁNDANO
(2)



A6P00127 | ASIDERA PLÁSTICA COLOR VERDE LIMA
(4)



A6P00134 | TRAPECIO COLOR AZUL
(1)



VIGA DEL COLUMPIO

PASO 1



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO EXTENDIDA - W4L06961
(1) | 2"x5 1/4"x89 1/2" (50x134x2274)



H100011 | PERNO BL
(3) | 5/16x1 3/4



H100005 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(3) | 5/16x7/8



H100047 | PERNO HEXAGONAL
(2) | 5/16x2 3/4



H100110 | CONTRATUERCA
(2) | 5/16



H100105 | ARANDELA PLANA
(2) | 8x27




A4M00511 | VIGA DEL COLUMPIO
EXTERNA SOPORTE
IZQUIERDO COLOR
AZUL
(1)



A4M00512 | SOPORTE DERECHO
EXT. DE LA VIGA DEL
COLUMPIO COLOR
AZUL - DERECHA
(1)



A100153 | SOPORTE EN
ESCUADRA
(2) | 66x66x127 COLOR
AZUL



VIGA DEL COLUMPIO



PASO 2

E50 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13843
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x46" (36x86x1168)

W71 | SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L13844
(1) | 2"x3 3/8"x49 5/8" (50x86x1268)

E77 | REFUERZO ANGULAR - W4L13842
(2) | 1 3/8"x3 3/8"x81 3/8" (36x86x2068)

A4M01174 | SOPORTE DE MARCO "A"
(1)




SUGERENCIA:

DEJE LOS PERNOS DE CONEXIÓN INFERIORES SUELTOS. LUEGO DESLICE EL SOPORTE DEL MARCO "A" DESDE LA PARTE SUPERIOR. LUEGO AJUSTE TODOS LOS PERNOS DE CONEXIÓN.



VIGA DEL COLUMPIO

PASO 3



MONTAJE DEL MARCO "A"



MONTAJE DE LA VIGA



H100014 | PERNO BL
(1) | 5/16x2 1/2



H100011 | PERNO BL
(2) | 5/16x1 3/4



H100006 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(1) | 5/16x1 1/2




H100005 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(2) | 5/16x7/8



H100031 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(1) | 12x19



H100030 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(1) | 8x19





VIGA DEL COLUMPIO

PASO 4



H100099 | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA GANCHO DEL COLUMPIO DE 9 1/2"
(6)




H100103 | ARANDELA PLANA DE SEGURIDAD 17x30
(6)



H100105 | ARANDELA 8x27
(6)



H100110 | CONTRATUERCA 5/16
(6)



BARRA TREPADORA

PASO 1



E7 | GUÍA DE BARRA TREPADORA - W4L13841
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



A100309 | PLACA TRIANGULAR
(1) | COLOR AZUL 100 DE
5 ORIFICIOS



A4M01048 | SOPORTE EN ESCUADRA
(1) | 2.5x38x55x55



H100010 | PERNO BL
(3) | 5/16x1-1/2



H100008 | PERNO BL
(1) | 5/16x1




H100005 | CILINDRO DE
(1) | TUERCA BL
5/16x7/8



H100074 | TUERCA
(3) | EN "T"
5/16



H100030 | ARANDELA
(1) | DE FIJACIÓN EXT.
8x19



BARRA TREPADORA

PASO 2



E7 | GUÍA DE BARRA TREPADORA - W4L13841
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x48" (36x86x1219)



A100309 | PLACA TRIANGULAR
(1) | COLOR AZUL 100 DE
5 ORIFICIOS



A4M01048 | SOPORTE EN
(1) | ESCUADRA
2.5x38x55x55



H100010 | PERNO BL
(3) | 5/16x1-1/2



H100008 | PERNO BL
(1) | 5/16x1




H100005 | CILINDRO DE
(1) | TUERCA BL
5/16x7/8



H100074 | TUERCA
(3) | EN "T"
5/16



H100030 | ARANDELA
(1) | DE FIJACIÓN EXT.
8x19



BARRA TREPADORA

PASO 3



E5 | MONTANTE DE BARRA TREPADORA - W4L13840
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



A6P00127 | ASIDERA PLÁSTICA
(1) | COLOR VERDE LIMA



H100010 | PERNO BL
(2) | 5/16x1-1/2



H100145 | TIRAFONDO
(2) | BL
1/4x1 1/2




H100074 | TUERCA
(2) | EN "T"
5/16



H100108 | ARANDELA DE
(2) | FIJACIÓN INT.
8x15



H100106 | ARANDELA
(2) | PLANA
9x18



BARRA TREPADORA

PASO 4



E5 | MONTANTE DE BARRA TREPADORA - W4L13840
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x70 3/8" (36x86x1786)



A6P00127 | ASIDERA PLÁSTICA COLOR VERDE LIMA
(1)



H100010 | PERNO BL
(2) | 5/16x1-1/2



H100145 | TIRAFONDO BL
(2) | 1/4x1 1/2




H100074 | TUERCA EN "T"
(2) | 5/16



H100108 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.
(2) | 8x15



H100106 | ARANDELA PLANA
(2) | 9x18





BARRA TREPADORA


PASO 5



A4M00585 | PELDAÑO DE METAL 559 COLOR AZUL
(5)



H100145 | TIRAFONDO BL
(10) | 1/4x1 1/2



BARRA TREPADORA

PASO 6



M82 TABLA DE APOYO DE LAS BARRAS TREPADORAS - W4L13850
(1) 5/8"x3 3/8"x39 5/8" (16x86x1006)

H81 REFUERZO DE LA BARRA TREPADORA - W4L13849
(2) 1"x3 3/8"x18 5/8" (24x86x474)



H100047 PERNO HEXAGONAL
(2) 5/16x2 3/4



H100005 CILINDRO DE TUERCA BL
(4) 5/16x7/8



H100027 TIRAFONDO BL
(4) 5/16x2



H100008 PERNO BL
(4) 5/16x1



H100108 ARANDELA DE FIJACIÓN INT.
(2) 8x15



H100074 TUERCA EN "T"
(2) 5/16




H100106 ARANDELA PLANA
(2) 9x18



H100031 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(4) 12x19



H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(8) 8x19





MONTAJE DEL BANCO

PASO 1



H7 TABLA DE APOYO DEL BANCO - W4L06967
(2) 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)



A4M00646 SOPORTE EN ESCUADRA DE 32x51 COLOR AZUL
(2)




H100005 CILINDRO DE TUERCA BL 5/16x7/8
(2)



H100115 PERNO BL 5/16x1/2
(2)



H100031 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT. 12x19
(2)





MONTAJE DEL BANCO


PASO 2



H8 | MONTANTE DE BANCO - W4L06968
(2) | 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)



H100089 | TORNILLO PFH
(8) | 8x1 3/4





MONTAJE DEL BANCO


PASO 3



H9 | SOPORTE DEL ASIENTO DEL BANCO - W4L06969
(2) | 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)



H100089 | TORNILLO PFH
(8) | 8x1 3/4





MONTAJE DEL BANCO


PASO 4



H12 ASIENTO DEL BANCO - W4L13837
(2) 1"x3 3/8"x26" (24x86x660)



H100089 TORNILLO PFH
(8) 8x1 3/4



MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 1



A6P00131 | BASE DEL TOBOGÁN DE 8'
(x1) | COLOR VERDE LIMA



M77 | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W100544
(x1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)




H100115 | PERNO BL
(x3) | 5/16x1/2



H100074 | TUERCA EN "T"
(x3) | 5/16

NOTA:
COLOQUE LA TABLA DE REFUERZO DEL TOBOGÁN 'M77' DE 1/2" DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA BASE DEL MISMO. UTILIZANDO LA TABLA COMO PLANTILLA, MARQUE DONDE SE PERFORARÁN LOS ORIFICIOS GUÍA. USE UNA BROCA DE 3/8" PARA PERFORAR LOS ORIFICIOS GUÍA EN LA BASE DEL TOBOGÁN. COLOQUE LA TABLA DE SOPORTE DE LA BASE DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROPORCIONADAS.

SUGERENCIA:
ADOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE.





MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 2



M78 | REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W100545
(x2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



A100162 | GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR AZUL
(x1)



A100161 | GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' COLOR AZUL
(x1)



H100090 | TORNILLO PFH
(x24) | 8x2 1/2"



NOTA:

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE AGUJEROS PILOTO EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 8 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.

COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL EN LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS LA PERSONA QUE LE AYUDA LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.


INSERTE EL REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN EN SU UBICACIÓN CORRESPONDIENTE. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.

REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.



SUGERENCIA:

PARA ESTE PASO NECESITARÁ AYUDA.



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 1

E2 | MONTANTE - W4L06891
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)

E3 | MONTANTE - W4L06892
(1) | 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)


K3 | TABLA DE APOYO - W4L06896
(1) | 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)

M8 | GUÍA DE PARED - W4L06920
(1) | 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)

K4 | TABLA DE APOYO - W4L13847
(1) | 5/8"x5 1/4"x61 1/2" (16x134x1564)

H1 | GUÍA DE APOYO - W4L06898
(1) | 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)

J1 | GUÍA DE PARED - W4L06900
(1) | 1"x2 3/8"x40 7/8" (24x60x1038)



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 2

E4 MONTANTE - W2A01970
(1) 1 3/8"x3 3/8"x57 3/8" (36x86x2274)

E1 MONTANTE - W4L06890
(1) 1 3/8"x3 3/8"x89 1/2" (36x86x2274)

K1 TABLA DE APOYO - W4L13848
(1) 5/8"x5 1/4"x80 3/8" (16x134x2043)

G1 SOPORTE DE LA VIGA DEL COLUMPIO - W4L06945
(1) 1"x5 1/4"x40 7/8" (24x134x1038)


H10 GUÍA DE APOYO - W4L07317
(1) 1"x3 3/8"x42 1/8" (24x86x1070)

O3 TABLA DE SEGURIDAD - W4L06948
(2) 5/8"x1 3/8"x40 7/8" (16x34x1038)

K3 TABLA DE APOYO - W4L06896
(1) 5/8"x5 1/4"x42 1/8" (16x134x1070)

M8 GUÍA DE PARED - W4L06920
(1) 5/8"x3 3/8"x42 1/8" (16x86x1070)

M1 TABLA DE SEGURIDAD - W4L06895
(1) 5/8"x3 3/8"x40 7/8" (16x86x1038)





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 3




K2 TABLA DE APOYO - W4L06894
(4) 5/8"x5 1/4"x43 1/4" (16x134x1097)



H100026 | TIRAFONDO BL
(16) | 5/16x1 1/2



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(16) | 8x19





G2 ASIENTO DEL ARENERO -
W4L06433
(2)
1"x5 1/4"x14 5/8" (24x134x370)




Q2 SOPORTE DE ASIENTO DEL ARENERO -
W4L06434
(4)
1"x4 3/8"x8" (24x112x202)



H100089 TORNILLO PFH
(8) 8x1 3/4




H100086 TORNILLO PFH
(24) 8x1 1/2




SUBMONTAJE DEL BANCO


089 (x8) TORNILLO - 1 3/4" **G2 (x2)** ASIENTO DEL ARENERO



Q2 (x4) SOPORTE DE ASIENTO DE LA CAJA DE ARENA



086 (x24) TORNILLO - 1 1/2"




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 5

O1 TABLA VERTICAL - W4L06901
(7) 5/8"x1 3/8"x13 1/4" (16x34x336)

H100088 TORNILLO PFH
(14) 8x1 1/8



NIVELA LAS TABLAS O1 A LA PARTE SUPERIOR DE LA TABLA J1. 3" (78 mm) DE DISTANCIA ENTRE LAS TABLAS VERTICALES.

J1
GUÍA DE PARED

088 (x14)
TORNILLO - 1 1/8"

O1 (x7)
TABLA VERTICAL

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 6




K5 ESTANTE DE SERVICIO - W4L06902
(1) 5/8"x5 1/4"x40 7/8" (16x134x1038)

J2 SOPORTE DEL ESTANTE - W4L06903
(2) 1"x2 3/8"x2 3/8" (24x60x60)




H100089 TORNILLO PFH
(8) 8x1 3/4



K5 (x1)
ESTANTE DE SERVICIO

J2 (x2)
ESTANTE DE APOYO





089 (x8)
TORNILLO - 1 3/4"

VISTA POSTERIOR

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 7




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 8

H2 REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L06909
(4) 1"x3 3/8"x18 3/4" (24x86x475)



CUÁDRELA AL COLOCAR LAS TABLAS H2.



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 9



J3 REFUERZO ANGULAR - W4L06905
(1) 1"x2 3/8"x47 1/4" (24x60x1200)



H100010 PERNO BL
(2) 5/16x1-1/2



H100145 TIRAFONDO BL
(1) 1/4x1 1/2




H100138 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(1) 6x15



H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(2) 8x19




H100074 TUERCA EN "T"
(2) 5/16



138 (x1)
ARANDELA - 6x15


145 (x1)
TIRAFONDO - 1 1/2"



074 (x2)
TUERCA EN "T" - 5/16"

010 (x2)
PERNO - 1 1/2"

030 (x2)
ARANDELA - 8x19



J3 (x1)
REFUERZO ANGULAR



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 10




J9 TABLA DE SOPORTE - W4L06064
(4) 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



H100089 TORNILLO PFH
(8) 8x1 3/4




NIVELE LAS PARTES SUPERIORES



J9 (x4)
TABLA DE SOPORTE

089 (x8)
TORNILLO - 1 3/4"



J9
TABLA DE SOPORTE



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 11



H3 SOPORTE DE APOYO - W4L06915
(1) 1"x3 3/8"x40 7/8" (24x86x1038)



H100111 TORNILLO PFH
(4) 8x2



H3 (x1)
SOPORTE DE APOYO

111 (x4)
TORNILLO - 2"



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 12




J5 SOPORTE DEL TOLDO - W4L06908
(2) 1"x2 3/8"x11 3/4" (24x60x298)



H100027 TIRAFONDO BL
(2) 5/16x2



H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(2) 8x19



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 13



N1 TABLA DEL TOLDO - W4L06907
(1) 5/8"x2 3/8"x34 1/8" (16x60x866)



J4 TABLA DEL TOLDO - W4L06906
(2) 1"x2 3/8"x14 1/8" (24x60x358)



H100027 TIRAFONDO BL
(2) 5/16x2



H100145 TIRAFONDO BL
(2) 1/4x1 1/2




H100089 TORNILLO PFH
(4) 8x1 3/4



H100138 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(2) 6x15




H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(2) 8x19



Y1 TABLA DE PISO - W4L13851
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)

Y2 TABLA DE PISO - W4L06917
(1) 5/8"x4"x40 3/8" (16x102x1024)

M6 TABLA DE PISO - W4L06918
(10) 5/8"x3 3/8"x45 1/8" (16x86x1145)



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 15

K6 TABLA DE APOYO - W4L13852
(1) 5/8"x5 1/4"x44 1/2" (16x134x1129)

J7 GUÍA DE LA ESCALERA - W4L13846
(1) 1"x2 3/8"x50 3/8" (24x60x1279)

A4M01048 SOPORTE EN ESCUADRA
(1) 2.5x38x55x55

H100010 PERNO BL
(2) 5/16x1-1/2

H100008 PERNO BL
(1) 5/16x1


H100004 CILINDRO DE TUERCA BL
(2) 5/16 x 5/8

H100115 PERNO BL
(2) 5/16x1/2

H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(3) 8x19

H100031 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(2) 12x19

H100074 TUERCA EN "T"
(2) 5/16



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 16



M7 GUÍA DE PARED - W4L06919
(2) 5/8"x3 3/8"x41 1/2" (16x86x1054)



M9 GUÍA DE PARED - W4L06941
(1) 5/8"x3 3/8"x43 1/4" (16x86x1097)



H100012 PERNO BL
(4) 5/16x2




H100026 TIRAFONDO BL
(2) 5/16x1 1/2



H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(6) 8x19



H100074 TUERCA EN "T"
(4) 5/16






MONTAJE DEL FUERTE

PASO 17



O4 TABLA DEL TOLDO - W4L06957
(1) | 5/8"x1 3/8"x32 1/4" (16x34x818)



A6P00124 | TOLDO
(1)




H100088 | TORNILLO PFH
(4) | 8x1 1/8



H100128 | TORNILLO PFH
(4) | 8x5/8

LA TABLA O4 ESTÁ NIVELADA EN LA PARTE SUPERIOR Y CENTRADA EN LA APERTURA.






H100026 TIRAFONDO BL
(4) 5/16x1 1/2



H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(4) 8x19



H100074 TUERCA EN "T"
(2) 5/16



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 19

J8 TABLA DE PARED - W4L06947
(1) 1"x2 3/8"x25" (24x60x634)

A4M01048 SOPORTE EN ESCUADRA
(1) 2.5x38x55x55

H100010 PERNO BL
(1) 5/16x1-1/2

H100115 PERNO BL
(1) 5/16x1/2

H100145 TIRAFONDO BL
(1) 1/4x1 1/2

H100005 CILINDRO DE TUERCA BL
(1) 5/16x7/8

H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(1) 8x19


H100031 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(1) 12x19

H100074 TUERCA EN "T"
(1) 5/16

010 (x1) PERNO - 1 1/2"
030 (x1) ARANDELA - 8x19
J8 (x1) TABLA DE PARED
074 (x1) TUERCA EN "T" - 5/16"


TENGA EN CUENTA LOS ORIFICIOS CENTRALES EN LA TABLA J8 QUE SE ENCUENTRAN MÁS PRÓXIMOS A LA PLATAFORMA.

005 (x1) TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"
031 (x1) ARANDELA - 12x19
145 (x1) TIRAFONDO - 1 1/2"
115 (x1) PERNO - 1/2"
048 (x1) SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 20



A6P00127 | ASIDERA PLÁSTICA
(2) | COLOR VERDE LIMA



H100142 | PERNO BL
(2) | 1/4x1-1/4




H100145 | TIRAFONDO BL
(2) | 1/4x1 1/2



H100108 | ARANDELA DE
(4) | FIJACIÓN INT.
8x15



H100072 | TUERCA EN "T"
(2) | 1/4





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 21




O2 TABLA VERTICAL - W4L06944
(7) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




H100088 TORNILLO PFH
(14) 8x1 1/8

CENTRE LAS TABLAS O1 EN LA APERTURA, APROXIMADAMENTE 1 7/8" (46 mm) POR DEBAJO DE LA TABLA M8. 3" (78 mm) DE DISTANCIA ENTRE LAS TABLAS VERTICALES.



M8
GUÍA DE PARED

O2 (x7)
TABLA VERTICAL



088 (x14)
TORNILLO - 1 1/8"






O2 TABLA VERTICAL - W4L06944
(9) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




H100088 TORNILLO PFH
(18) 8x1 1/8"

CENTRE LAS TABLAS O1 EN LA APERTURA, APROXIMADAMENTE 1 7/8" (46 mm) POR DEBAJO DE LA TABLA M10. 2 7/8" (72 mm) DE DISTANCIA ENTRE LAS TABLAS VERTICALES.



M10
GUÍA DE PARED



O2 (x9)
TABLA VERTICAL

088 (x18)
TORNILLO - 1 1/8"






O2 TABLA VERTICAL - W4L06944
(7) 5/8"x1 3/8"x18 1/4" (16x34x465)




H100088 TORNILLO PFH
(14) 8x1 1/8"

CENTRE LAS TABLAS O1 EN LA APERTURA, APROXIMADAMENTE 1 7/8" (46 mm) POR DEBAJO DE LA TABLA M8. 3" (78 mm) DE DISTANCIA ENTRE LAS TABLAS VERTICALES.



M8
GUÍA DE PARED



O2 (x7)
TABLA
VERTICAL

088 (x14)
TORNILLO - 1 1/8"



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 24

H4 SOPORTE HORIZONTAL PARA LA LONA - W4L13838
(2) 1"x3 3/8"x56 1/8" (24x86x1425)

H5 SOPORTE HORIZONTAL PARA LA LONA - W4L13839
(2) 1"x3 3/8"x48 3/4" (24x86x1237)

A4M01048 SOPORTE EN ESCUADRA
(4) 2.5x38x55x55

H100013 PERNO BL
(4) 5/16x2 1/4

H100008 PERNO BL
(4) 5/16x1

H100005 CILINDRO DE TUERCA BL
(4) 5/16x7/8

H100115 PERNO BL
(4) 5/16x1/2

H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(4) 8x19

H100031 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(4) 12x19

H100074 TUERCA EN "T"
(8) 5/16

048 (x4)
SOPORTE EN ESCUADRA 2.5x38x55x55

031 (x4)
ARANDELA - 12x19

005 (x4)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

030 (x4)
ARANDELA - 8x19

013 (x4)
PERNO - 2 1/4

NOTA:
LOS ORIFICIOS GUÍA H5
ESTÁN HACIA ARRIBA.

074 (x4)
TUERCA EN "T" - 5/16"


H5 (x2)
SOPORTE HORIZONTAL
PARA LONA

115 (x4)
PERNO - 1/2"

008 (x4)
PERNO - 5/16x1"


074 (x4)
TUERCA EN "T" - 5/16"

H4 (x2)
SOPORTE HORIZONTAL PARA LONA




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 25





H6 PLACA DEL TECHO - W4L06950
(4) 1"x3 3/8"x40 3/8" (24x86x1025)


T1 PLACA DEL TECHO - W4L06951
(1) 1"x1 3/8"x48 3/4" (24x34x1237)



H6 (x4)
PLACA DEL TECHO

086 (x8)
TORNILLO - 1 1/2"







J10 PLACA DEL TECHO - W4L06952
(2) 1"x2 3/8"x4" (24x60x102)



H100085 TORNILLO PFH
(4) 8x1



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 27

Y3 MEDIA LUNA DE RAYOS - W4L06954
(2) 5/8"x4"x12" (16x102x306)

N2 PLACA DEL TECHO - W4L06953
(2) 5/8"x2 3/8"x33 1/8" (16x60x840)



H100087 TORNILLO PFH
(8) 8x1 1/4





H100088 TORNILLO PFH
(4) 8x1 1/8

N2 (x2)
PLACA DEL TECHO

Y3 (x2)
MEDIA LUNA DE RAYOS

087 (x8)
TORNILLO - 1-1/4"

088 (x4)
TORNILLO - 1 1/8"





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 28




N4 TABLA DE RAYOS - W4L06956
(4) 5/8"x2 3/8"x8 1/8" (16x60x205)



N3 TABLA DE RAYOS - W4L06955
(2) 5/8"x2 3/8"x11 3/4" (16x60x299)




H100088 | TORNILLO PFH
(18) 8x1 1/8"



N3 (x2)
TABLA DE RAYOS

N4 (x4)
TABLA DE RAYOS




088 (x18)
TORNILLO - 1 1/8"

N3
TABLA DE RAYOS

H6
PLACA DEL TECHO

N4
TABLA DE RAYOS




**TABLAS N4 NIVELADAS
CON TABLAS H6.**



MONTAJE DEL FUERTE


PASO 29




A6P00123
(1) LONA



H100128 TORNILLO PWH
(10) 8x5/8



123 (x1)
LONA



128 (x10)
TORNILLO - 5/8

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 30

M4 PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L06913
(6) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)

M3 PELDAÑO DE LA ESCALERA - W4L06912
(1) 5/8"x3 3/8"x20 1/4" (16x86x515)

A6P00040 (2) ROCA HC N.º 2 COLOR AZUL

A6P00128 (2) ROCA HC N.º 2 COLOR VERDE LIMA


A6P00129 (2) ROCA HC N.º 1 COLOR ROJO ARÁNDANO

H100063 (12) PERNO PTH 1/4x3/4

H100087 (28) TORNILLO PFH 8x1 1/4

H100108 (12) ARANDELA DE FIJACIÓN INT. 8x15

H100072 (12) TUERCA EN "T" 1/4



DISPONGA LA ASIDERA PARA DEDOS HACIA ARRIBA EN LAS ROCAS

NOTA:
COLOQUE LAS ROCAS Y LAS PIEZAS METÁLICAS EN LAS TABLAS M4 ANTES DE COLOCARLAS EN LAS TABLAS J6 Y J7.
DISPONGA LOS COLORES SEGÚN LO DESEE.

J6 GUÍA DE LA ESCALERA

M3 (x1) PELDAÑO DE LA ESCALERA

072 (x12) TUERCA EN "T" - 1/4"


108 (x12) ARANDELA - 8x15

063 (x12) PERNO - 3/4"

087 (x28) TORNILLO - 1-1/4"

M4 (x6) PELDAÑO DE LA ESCALERA


J7 GUÍA DE LA ESCALERA





A6P00126 | TELESCOPIO COLOR
(1) | AZUL/VERDE LIMA



H100088 | TORNILLO PFH
(2) | 8x1 1/8







MONTAJE DEL FUERTE

PASO 33




MONTAJE DE BARRAS TREPADORAS




H100222 | PERNO BL
(2) | 5/16x3/4

222 (x2)
PERNO - 3/4"



MONTAJE DE BARRAS TREPADORAS




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 34





- 105 (x4)** ARANDELA - 8x27
- 095 (x4)** ARANDELA - 5/16"
- 042 (x4)** PERNO HEXAGONAL - 1 1/4"



- 164 (x1)** ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) EDADES 3-10

MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO




- 084 (x4)** TORNILLO - 6x3 / 4



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 35




A6P00125 | **TIMÓN DEL BARCO COLOR AZUL/VERDE LIMA**
(1)




H100029 | **TIRAFONDO BL**
(1) | 5/16x3



H100105 | **ARANDELA PLANA**
(1) | 8x27



TIMÓN DEL BARCO COLOR AZUL/VERDE LIMA
(x1)



105 (x1)
ARANDELA - 8x27

029 (x1)
ASIENTO DEL BANCO

MONTAJE DEL FUERTE

PASO 36



A4M00524 | CADENA DE 51.25" COLOR AZUL
(4)



A4M00525 | CADENA DE 31" COLOR AZUL
(2)




A100069 | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA
(6)



A6P00133 | ASIENTO DEL COLUMPIO DE 22" COLOR AZUL
(2)



A6P00134 | TRAPECIO COLOR AZUL
(1)



524 (x4) | CADENA DE 51.25" COLOR AZUL

525 (x2) | CADENA DE 31" COLOR AZUL

069 (x2) | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA


134 (x1) | TRAPECIO COLOR AZUL

069 (x4) | CONECTOR DE FIJACIÓN RÁPIDA


405 (x2) | ASIENTO DEL COLUMPIO DE 22" COLOR AZUL

MONTAJE DEL FUERTE


PASO 37




MONTAJE DEL TOBOGAN




TALADRE TRES (3) ORIFICIOS DE 3/8" (10 mm) EN LA BASE DEL TOBOGÁN Y LAS TABLAS DE APOYO.



074 (x3)
TUERCA EN "T" - 5/16"





ANCLAJE

PASO 38



A100178 | ESTACA ROSCADA
(8)



H100009 | PERNO BL
(2) | 5/16x1 1/4



H100222 | PERNO BL
(6) | 5/16x3/4



H100005 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(2) | 5/16x7/8




H100004 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(6) | 5/16 x 5/8



H100031 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(8) | 12x19

NOTA:
NO USAR LAS ESTACAS PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PROVOCAR LESIONES.

ATORNILLE LAS ESTACAS EN EL SUELO EN LA UBICACIÓN INDICADA. UTILIZANDO LA ESTACA COMO MODELO, TALADRE ORIFICIOS DE 3/8" (10 mm) EN LA TABLA Y FÍJELOS CON LAS PIEZAS QUE SE INCLUYEN.



ÚLTIMO PASO

VUELVA A REVISAR CADA PERNO, TORNILLO Y TUERCA Y AJÚSTELOS. ASEGÚRESE DE QUE CADA TABLA ESTÉ FIJA Y DE QUE LA UNIDAD DE JUEGOS ESTÉ NIVELADA.

¡DISFRUTE SU NUEVA UNIDAD DE JUEGOS!