



FABRICADO POR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Teléfono: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands. Teléfono: 0800-567-8990

Columpio

GRAYSON PEAK

CLOUD PEAK

MODELO N.º 2106024 y 2101012

Conserve este manual de montaje, contiene información importante.



ADVERTENCIA

Debe ser ensamblado por un adulto.

No apto para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas pequeñas.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. DISEÑO PARA USO EN EXTERIORES.



Visite www.backyarddiscovery.com

para obtener el manual de montaje más actualizado, registrar el producto o pedir piezas de repuesto.

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



PASO A PASO FÁCIL
INSTRUCCIONES INTERACTIVAS EN 3D

DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA



Hecho en China


INS-2106024-A-GRAYSON PEAK-SP 10-2-2023
& INS-2101012-A-CLOUD PEAK-SP 10-2-2023



Coloque el columpio a nivel del suelo, a no menos de 6' 7" [2 m] de cualquier estructura u obstrucción, como cercas, garajes, edificios, ramas, tendederos o cables eléctricos.

- Al montar la unidad, antes y después de cada etapa, tómese el tiempo para revisar que la estructura haya quedado nivelada. Si no lo está, se dificultará el montaje y el resultado no será el correcto. Debe tener especial cuidado para asegurarse de que la estructura esté nivelada.
- El área de juego segura se refiere a una zona que se extiende 6' 7" (2 m) más allá del producto hacia todos los lados, incluido el espacio por encima de este.

DIAGRAMA DE LA ZONA SEGURA DE JUEGO



Información General:

El juego ha sido diseñado solamente para niños y para uso residencial.

Se recomienda un peso máximo de 150 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para uso individual.

Se recomienda un peso máximo de 120 libras por niño en el caso de las actividades de juego diseñadas para ser usadas por varios niños.


Se recomienda un máximo de 9 niños para esta unidad de columpios.



Componentes de Madera (no están a escala)



B2 | POSTE DEL MONTANTE - W4L13768
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B3 | POSTE DEL MONTANTE - W4L13769
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B4 | POSTE DEL MONTANTE - W4L13770
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



E1 | GUÍA - W4L13761
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



E2 | GUÍA - W4L13755
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



E3 | GUÍA - W4L13762
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)




E74 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L13775
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x50 3/4" (36x86x1290)



E75 | MONTANTE DERECHO - W4L13776
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x50 3/4" (36x86x1290)



E77 | SOPORTE ANGULAR - W4L13782
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x80 1/2" (36x86x2043)



E79 | SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13783
(x1) | 1 1/2"x3 1/2"x44 1/2" (36x86x1127)



G1 | TABLA DEL SUELO - W4L13582
(x1) | 1"x5 1/4"x79 1/8" (24x134x2010)



G2 | GUÍA DE PARED - W4L07153
(x1) | 1"x5 1/4"x48 7/8" (24x134x1243)



G50 | TABLA DEL SUELO - W4L13784
(x1) | 1"x5 1/4"x79" (24x134x2006)



Componentes de Madera (no están a escala)



H1 | SOPORTE ANGULAR - W4L07127
(x2) | 1"x3 3/8"x44 1/2" (24x86x1129)



H2 | SOPORTE DE APOYO - W4L13772
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)



H3 | SOPORTE DE APOYO - W4L13773
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)



H4 | SOPORTE DE APOYO - W4L07130
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



H5 | SOPORTE DE APOYO - W4L07131
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



H6 | MONTANTE - W4L13763
(x1) | 1"x3 3/8"x72" (24x86x1828)



H7 | MONTANTE - W4L13764
(x1) | 1"x3 3/8"x72" (24x86x1828)



H8 | GUÍA DEL TECHO - W4L13765
(x2) | 1"x3 3/8"x83 7/8" (24x86x2132)



H9 | GUÍA DEL TECHO - W4L13766
(x2) | 1"x3 3/8"x50 7/8" (24x86x1291)




H10 | GUÍA DEL TECHO - W4L13767
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



H11 | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L07296
(x2) | 1"x3 3/8"x17 3/4" (24x86x450)



H12 | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L13771
(x4) | 1"x3 3/8"x15 7/8" (24x86x402)



H13 | GUÍA ARQUEADA - W4L13774
(x1) | 1"x3 3/8"x50 7/8" (24x86x1292)



H81 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L13778
(x4) | 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



Componentes de Madera (no están a escala)



J1 | VIGUETA DEL PISO - W4L07139
(x2) | 1"x2 3/8"x50 1/4" (24x60x1275)




J2 | SOPORTE DE APOYO - W4L06710
(x4) | 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



K1 | TABLA DE APOYO - W4L07122
(x1) | 5/8"x5 1/4"x74 1/4" (16x134x1888)




K2 | TABLA DE APOYO - W4L07123
(x1) | 5/8"x5 1/4"x89 3/8" (16x134x2270)



K3 | TABLA DE APOYO - W4L07124
(x1) | 5/8"x5 1/4"x50 1/8" (16x134x1274)




K4 | TABLA DE APOYO - W4L13756
(x1) | 5/8"x5 1/4"x23 1/8" (16x134x588)




K5 | TABLA DE APOYO - W4L13757
(x1) | 5/8"x4 3/4"x50 1/4" (16x120x1275)



M1 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L13758
(x7) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



M2 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L13759
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



M3 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L13760
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



M4 | TABLA DEL SUELO - W4L07141
(x2) | 5/8"x3"x42 7/8" (16x76x1090)



M5 | TABLA DEL SUELO - W4L07142
(x1) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1242)



M8 | GUÍA DE PARED - W4L07145
(x2) | 5/8"x3 3/8"x50 7/8" (16x86x1292)




Componentes de Madera (no están a escala)



M9 | GUÍA DE PARED - W4L07146
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



M44 | TABLA VERTICAL - W4L07152
(x13) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)



M77 | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L08748
(x1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M78 | REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W4L08749
(x2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M102 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L13779
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19" (16x86x482)



M103 | SOPORTE POSTERIOR - W4L13777
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19" (16x86x482)



SB74 | VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES - W4L13780
(x1) | 2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)




T1 | TABLA DE SOPORTE - W4L07140
(x2) | 1"x1 3/8"x44 1/8" (24x34x1122)




W1 | TABLA DE SOPORTE - W4L07156
(x1) | 2"x3 3/8"x78 7/8" (50x86x2005)



W71 | SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L13781
(x1) | 2"x3 3/8"x49 3/8" (50x86x1254)




B1 | MONTAJE DE POSTE DEL MONTANTE - W2A02851
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



FP1 | PANEL DEL PISO - W2A02850
(x2) | 1 1/4"x20 3/8"x48 5/8" (32x519x1242)




Componentes metálicos




H100115 | PERNO BL
(x18) | 5/16x1/2



H100222 | PERNO BL
(x7) | 5/16x3/4




H100008 | PERNO BL
(x9) | 5/16x1



H100009 | PERNO BL
(x1) | 5/16x1 1/4



H100010 | PERNO BL
(x10) | 5/16x1-1/2




H100011 | PERNO BL
(x15) | 5/16x1 3/4



H100012 | PERNO BL
(x3) | 5/16x2



H100047 | PERNO HEXAGONAL
(x2) | 5/16x2 3/4




H100505 | PERNO BL
(x7) | 5/16x4 3/4




H100021 | PERNO BL
(x1) | 5/16x4 1/2



H100020 | PERNO BL
(x2) | 5/16x4



H100019 | PERNO BL
(x15) | 5/16x3 3/4



H100018 | PERNO BL
(x18) | 5/16x3 1/2



H100015 | PERNO BL
(x2) | 5/16x2 3/4




H100013 | PERNO BL
(x4) | 5/16x2 1/4



H100042 | PERNO HEXAGONAL
(x4) | 5/16x1 1/4



H100004 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x9) | 5/16 x 5/8



H100005 | TUERCA CILÍNDRICA PTH
(x17) | 5/16x7/8



H100831 | TUERCA CILÍNDRICA PTH NG
(x4) | 1/4x3/4



H100142 | PERNO BL
(x2) | 1/4x1-1/4



Componentes metálicos



H100088 | TORNILLO PFH
(x56) | 8x1 1/8



H100087 | TORNILLO PFH
(x2) | 8x1 1/4



H100086 | TORNILLO PFH
(x176) | 8x1 1/2




H100089 | TORNILLO PFH
(x19) | 8x1 3/4



H100111 | TORNILLO PFH
(x17) | 8x2




H100090 | TORNILLO PFH
(x35) | 8x2 1/2"



H100028 | TIRAFONDO BL
(x7) | 5/16x2 1/2



H100027 | TIRAFONDO BL
(x22) | 5/16x2



H100026 | TIRAFONDO BL
(x2) | 5/16x1 1/2



H100063 | PERNO PTH
(x20) | 1/4x3/4



H100832 | PERNO PTH NG
(x4) | (con LOCTITE)
1/4x3/4



H100145 | TIRAFONDO BL
(x7) | 1/4x1 1/2




H100146 | TIRAFONDO BL
(x9) | 1/4x2



H100128 | TORNILLO PWH
(x2) | 8x5/8



H100070 | TORNILLO PWH
(x19) | 8x3/4




H100103 | ARANDELA DE SEGURIDAD
(x8) | 17x30




H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x19) | 12x19



H100110 | CONTRATUERCA
(x10) | 5/16




H100072 | TUERCA EN T
(x22) | 1/4



H100105 | ARANDELA PLANA
(x16) | 8x27



H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x92) | 8x19



H100074 | TUERCA EN T
(x85) | 5/16



H100095 | ARANDELA DE PRESIÓN
(x4) | 5/16





H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x17) | 6x15



H100108 | ARANDELA DE FIJACIÓN INT.
(x19) | 8x15



Componentes metálicos



(1) - LLAVE DE T-30 - H100114





(1) - BROCA T-30 - H100147



(1) - CONDUCTOR MAGNÉTICO

9220119 JUEGO DE HERRAMIENTAS





Componentes accesorios (no están a escala)



A100028 | MANIJA DE PLÁSTICO VERDE
(x4)



A100134 | ASIDERO VERDE 816 C/C
(x2)




A100140 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x3) 66x66x127



A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
(x1) BYD (GRANDE) EDADES 3-10



A100107 | VOLANTE
(x1)




A6P00410 | TABLA
(x1) VERTICAL




A4M01046 | SOPORTE EN ESCUADRA
(x8) 2.5x38x55x55




A6P00037 | ROCA VERDE HC N.º 2
(x9)



A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(x1)



A6P00096 | TELESCOPIO
(x1)



A6P00157 | LONA
(x1)



Componentes accesorios (no están a escala)




A100054 | GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE
(x1)



A100055 | GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE
(x1)



A6P00386 | BASE DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE OSCURO
(x1)



A6P00161 | ESCALERA DE CUERDA
(x1)




A100325 | SOPORTE DE
EXTENSIÓN DE LA
VIGA DEL COLUMPIO -
IZQUIERDA
(x1)




A100326 | SOPORTE DE EXTENSIÓN
DE VIGA DEL COLUMPIO-
DERECHA
(x1)




A100178 | ESTACA PARA SUELO ROSCADA
(x7)



A6P00397 | CADENA DE CUERDA
(x1) | GR/ASIENTO GR DE 22"



A4M01126 | COLUMPIO DE
(x1) | RED DE 26"



A6P00422 | CUERDA PARA ESCALAR
(x1)



MONTAJE PREVIO


PASO 1 - CLASIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metálicas.

PIEZAS DE MADERA:

- Organice las piezas de madera por el número alfanumérico de tres dígitos impreso en cada tabla (ej. P01).
- Si hay varias tablas con el mismo número impreso, separe esas piezas juntas.
- Los números impresos están en la superficie plana o en el extremo de las tablas.
- Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTÁN ORGANIZADAS SEGÚN EL NÚMERO DE TABLA.



PIEZAS METÁLICAS:

- Le recomendamos que separe las piezas metálicas en una mesa separada.
- Las bolsas de piezas metálicas llevan impreso un código de pieza alfanumérico de siete caracteres.
- Puede organizar las piezas metálicas por número de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
- Durante el montaje, solo necesita consultar los últimos cuatro caracteres del número.





MONTAJE PREVIO

PASO 2 - HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro inalámbrico o eléctrico



Accesorios de perforación:
Cabezal Phillips



Brocas de 1/8",
3/16", 3/8" y 7/16"



Destornillador Phillips



Llaves de extremos abiertos de
1/2" y 9/16"



Trinquete con adaptadores de 3/8", llave
de tubo STD de 1/2" y 9/16" y llave de
tubo de cuello largo de 1/2" y 7/16"




Martillo de orejas



Mazo de goma - opcional



Cinta métrica



Escuadra



Nivel 24"



Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.


1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACIÓN BILT: instrucciones interactivas en 3D.
3. Combinación del manual impreso y la aplicación BILT (NOTA: Los números del paso pueden diferir entre los dos métodos).



**Escanee para obtener
instrucciones sencillas en 3D**

Descargue la aplicación BILT
antes de comenzar.









MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 1



A6P00386 (x1) | BASE DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE OSCURO



M77 (x1) | REFUERZO DEL TOBOGÁN - W4L08748
5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)




H100115 (x3) | PERNO BL
5/16x1/2




H100074 (x3) | TUERCA EN T
5/16

NOTA: PRESTE ATENCIÓN AL ACABADO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DEL TOBOGÁN: EL LADO DE COLOR OPACO DEBE MIRAR HACIA EL SUELO. COLOQUE EL REFUERZO DEL TOBOGÁN CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR (EL LADO DE COLOR OPACO) A 1/4" DEL BORDE. USE LA TABLA M77 COMO PLANTILLA PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS AGUJEROS INFERIORES EN LA BASE DEL TOBOGÁN. USE UNA BROCA DE 5/16".



CONSEJO:
DOBLAR PREVIAMENTE LOS EXTREMOS FACILITARÁ EL MONTAJE. COLOQUE LA BASE DEL TOBOGÁN AL SOL PARA QUE SE DOBLE MÁS CON MÁS FACILIDAD.





MONTAJE DEL TOBOGÁN

PASO 2



M78 | REFUERZO CENTRAL DEL TOBOGÁN - W4L08749
(x2) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



A100054 | GUÍA DERECHA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE
(x1)



A100055 | GUÍA IZQUIERDA DEL TOBOGÁN DE 8' VERDE
(x1)



H100090 | TORNILLO PFH
(x24) 8x2-1/2

NOTA:


COLOQUE LA GUÍA DEL TOBOGÁN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. EMPEZANDO POR LA PARTE INFERIOR, INSERTE LA BASE DEL TOBOGÁN EN EL CANAL DE LA PARTE INTERIOR DE LA GUÍA. MANTENGA LA BASE DEL TOBOGÁN EN SU LUGAR MIENTRAS UN AYUDANTE LA DOBLA PARA INSERTARLA EN EL CANAL. ASEGÚRESE DE QUE LA BASE DEL TOBOGÁN HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE INSERTADA EN EL CANAL.

INSERTE LOS DOS REFUERZO CENTRALES DEL TOBOGÁN EN SUS RESPECTIVAS UBICACIONES. ASEGURE LA BASE Y EL CENTRO DEL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS DE METAL PROPORCIONADAS.

CON UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOS GUÍA EN CADA HENDIDURA A LO LARGO DE CADA GUÍA LATERAL. DEBE HABER 12 HENDIDURAS EN CADA GUÍA.

REPITA ESTE PROCESO CON LA GUÍA OPUESTA.

SI NO INSERTA LA BASE DEL TOBOGÁN PUEDE OCASIONAR LESIONES O UNA AMPUTACIÓN. LOS BORDES EXPUESTOS DEL DESLIZAMIENTO PUEDEN SER AFILADOS Y PUEDEN PRESENTAR UN PELIGRO DE LACERACIÓN SI EL DESLIZAMIENTO NO ESTÁ ENSAMBLADO CORRECTAMENTE.



CONSEJO:
PARA ESTE PASO NECESITARÁ AYUDA.





MONTAJE DE LA ESCALERA

PASO 1




E74 | MONTANTE IZQUIERDO - W4L13775
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x50 3/4" (36x86x1290)



H81 | PELDAÑO DE ESCALERA - W4L13778
(x4) | 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



H100111 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x2





MONTAJE DE LA ESCALERA


PASO 2



E75 | MONTANTE DERECHO - W4L13776
(x1) 1 3/8"x3 3/8"x50 3/4" (36x86x1290)



H100111 | TORNILLO PFH
(x8) 8x2






MONTAJE DE LA ESCALERA

PASO 3

M103 | SOPORTE POSTERIOR - W4L13777
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19" (16x86x482)

M102 | TABLA DE FIJACIÓN - W4L13779
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19" (16x86x482)


H100086 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x1 1/2





MONTAJE DE LA ESCALERA

PASO 4






VIGA DEL COLUMPIO

PASO 1




SB74 VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES - W4L13780
(x1)
2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)



A100325
(x1)

SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA



A100326
(x1)


SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO - DERECHA



A100140 SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127
(x2)



H100047 PERNO HEXAGONAL
(x2)
5/16x2 3/4



H100105 ARANDELA PLANA
(x4)
8x27



H100110 CONTRATUERCA
(x2)
5/16



H100011 PERNO BL
(x3)
5/16x1 3/4



H100005 CILINDRO DE TUERCA BL
(x3)
5/16x7/8

140 (x2)
SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127

105 (x4)
ARANDELA - 8x27

047 (x2)
PERNO - 2 3/4"

110 (x2)
TUERCA - 5/16"

EN ESTE MOMENTO, DEJE LOS
PERNOS 011 AJUSTADOS A MANO.

011 (x3)
PERNO - 1 3/4"

SB74 (x1)
VIGA DEL COLUMPIO DE 2 POSICIONES

005 (x3)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

326 (x1)
SOPORTE DE EXTENSIÓN DE VIGA DEL COLUMPIO-DERECHA

325 (x1)
SOPORTE DE EXTENSIÓN DE LA VIGA DEL COLUMPIO - IZQUIERDA




VIGA DEL COLUMPIO

PASO 2




H100099 | **GANCHO DEL COLUMPIO**
(x4) 5/16x9 1/2



H100103
(x4)

ARANDELA DE SEGURIDAD
17x30





H100105
(x4)


ARANDELA PLANA
8x27



H100110
(x4)

CONTRATUERCA
5/16






E77 | SOPORTE ANGULAR - W4L13782
(x2) 1 3/8"x3 3/8"x80 1/2" (36x86x2043)



W71 | **SOPORTE DE VIGA DEL COLUMPIO - W4L13781**
(x1) 2"x3 3/8"x49 3/8" (50x86x1254)



E79 | **SOPORTE DEL EXTREMO - W4L13783**
(x1) 1 1/2"x3 1/2"x44 1/2" (36x86x1127)



G50 TABLA DEL SUELO - W4L13784
(x1) 1"x5 1/4"x79" (24x134x2006)



H100021 | **PERNO BL**
(x1) 5/16x4 1/2



H100013 | PERNO BL
(x4) 5/16x2 1/4



H100505 | PERNO BL
(x2) 5/16x4 3/4



H100074 | TUERCA
(x8) | EN T
5/16




H100015 | PERNO BL
(x2) 5/16x2 3/4




H100031 | **ARANDELA DE**
(x1) | **FIJACIÓN EXT.**
12x19



H100030 ARANDELA DE
(x9) FIJACIÓN EXT.
8x19



H100005 | **CILINDRO DE TUERCA BL**
(x1) 5/16x7/8






VIGA DEL COLUMPIO

PASO 4

MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO
(DEL PASO 2)




H100011 | PERNO BL
(x2) 5/16x1 3/4



H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x2) 5/16x7/8

MONTAJE DEL ARMAZÓN "A"
(DEL PASO 3)



011 (x2)
PERNO - 1 3/4"

005 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"



B1 | MONTAJE DE POSTE DEL MONTANTE - W2A02851
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B4 | POSTE DEL MONTANTE - W4L13770
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)




H100074 | TUERCA EN T
(x16) | 5/16



CONSEJO:

1. PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE MONTAJE, RECOMENDAMOS UTILIZAR CABALLETES PARA INSTALAR LAS PAREDES DEL FUERTE.
2. RECOMENDAMOS INSTALAR LAS TUERCAS EN "T" EN LAS TABLAS ANTES DEL MONTAJE.

TENGA EN CUENTA LA
UBICACIÓN DEL ORIFICIO
GUÍA PARA LA ORIENTACIÓN
ADECUADA DEL POSTE.



TENGA EN CUENTA LA UBICACIÓN DEL
ORIFICIO GUÍA PARA LA ORIENTACIÓN
ADECUADA DEL POSTE.



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 2

H2 | SOPORTE DE APOYO - W4L13772
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)


H12 | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L13771
(x2) | 1"x3 3/8"x15 7/8" (24x86x402)

H8 | GUÍA DEL TECHO - W4L13765
(x1) | 1"x3 3/8"x83 7/8" (24x86x2132)

H13 | GUÍA ARQUEADA - W4L13774
(x1) | 1"x3 3/8"x50 7/8" (24x86x1292)

K1 | TABLA DE APOYO - W4L07122
(x1) | 5/8"x5 1/4"x74 1/4" (16x134x1888)

COLOQUE LA TUERCA EN T EN SOLO UN (1) SOPORTE DE PLATAFORMA H12.



SUBMONTAJE DE TUERCA EN T

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO

H100019 | PERNO BL
(x4) | 5/16x3 3/4

H100018 | PERNO BL
(x4) | 5/16x3 1/2

H100011 | PERNO BL
(x2) | 5/16x1 3/4


H100028 | TIRAFONDO BL
(x2) | 5/16x2 1/2

H100146 | TIRAFONDO BL
(x2) | 1/4x2

H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x12) | 8x19

H100074 | TUERCA EN T
(x4) | 5/16

H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x2) | 6x15



SUBMONTAJE DE TUERCA EN T

028 (x2)
TIRAFONDO - 2 1/2"

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

019 (x2)
PERNO - 3 3/4"

030 (x8)
ARANDELA - 8x19

H8 (x1)
GUÍA DE TECHO

H13 (x1)
GUÍA ARQUEADA

H2 (x1)
SOPORTE DE APOYO

INCLUYE TUERCA EN T

NIVELADO

H12 (x1)
REFUERZO DE PLATAFORMA

030 (x2)
ARANDELA - 8x19

011 (x2)
PERNO - 1 3/4"

019 (x2)
PERNO - 3 3/4"

NO HAY TUERCA EN EL SOPORTE.

146 (x2)
TIRAFONDO - 2"

138 (x2)
ARANDELA - 6x15

018 (x4)
PERNO - 3 1/2"

B1

H12 (x1)
REFUERZO DE PLATAFORMA

K1 (x1)
TABLA DE APOYO

B4


1" [29 mm]

B3 | **POSTE DEL MONTANTE - W4L13769**
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)

B2 | POSTE DEL MONTANTE - W4L13768
(x1) 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



H100074 | **TUERCA EN T**
(x16) | 5/16





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 4

H3 | SOPORTE DE APOYO - W4L13773
(x1) 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)

H8 | GUÍA DEL TECHO - W4L13765
(x1) 1"x3 3/8"x83 7/8" (24x86x2132)

K3 | TABLA DE APOYO - W4L07124
(x1) 5/8"x5 1/4"x50 1/8" (16x134x1274)

M8 | GUÍA DE PARED - W4L07145
(x2) 5/8"x3 3/8"x50 7/8" (16x86x1292)

H12 | REFUERZO DE PLATAFORMA - W4L13771
(x2) 1"x3 3/8"x15 7/8" (24x86x402)

H100019 | PERNO BL
(x4) 5/16x3 3/4

H100018 | PERNO BL
(x4) 5/16x3 1/2

H100011 | PERNO BL
(x2) 5/16x1 3/4



H100027 | TIRAFONDO BL
(x4) 5/16x2 1/2

H100146 | TIRAFONDO BL
(x2) 1/4x2

H100030 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x14) 8x19


H100074 | TUERCA EN T
(x2) 5/16

H100138 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x2) 6x15



SUBMONTAJE DE TUERCA EN T

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



019 (x2)
PERNO - 3 3/4"
030 (x8)
ARANDELA - 8x19

027 (x4)
TIRAFONDO - 2"

030 (x4)
ARANDELA - 8x19

H8 (x1)
GUÍA DE TECHO

H3 (x1)
SOPORTE DE APOYO

138 (x2)
ARANDELA - 6x15

146 (x2)
TIRAFONDO - 2"

B3

K3 (x1)
TABLA DE APOYO

B2

011 (x2)
PERNO - 1 3/4"
030 (x2)
ARANDELA - 8x19

018 (x4)
PERNO - 3 1/2"

H12 (x2)
REFUERZO DE PLATAFORMA
CON LAS TUERCAS
EN T HACIA ABAJO

M8 (x2)
GUÍA DE PARED

NIVELADO

019 (x2)
PERNO - 3 3/4"

NIVELADO



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 5



G2 | GUÍA DE PARED - W4L07153
(x1) | 1"x5 1/4"x48 7/8" (24x134x1243)




M9 | GUÍA DE PARED - W4L07146
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



H5 | SOPORTE DE APOYO - W4L07131
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



K2 | TABLA DE APOYO - W4L07123
(x1) | 5/8"x5 1/4"x89 3/8" (16x134x2270)



SUBMONTAJE DE TUERCA EN T


CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO



H100019 | PERNO BL
(x4) | 5/16x3 3/4



H100018 | PERNO BL
(x4) | 5/16x3 1/2



H100028 | PERNO BL
(x4) | 5/16x2 1/2



H100027 | TIRAFONDO BL
(x6) | 5/16x2




H100030 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(x18) | 8x19



H100074 | TUERCA EN T
(x4) | 5/16



NOTA:
EN PRIMER LUGAR, COMPLETE EL SUBMONTAJE DE
TUERCAS EN T.





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 6



G1 | TABLA DEL SUELO - W4L13582
(x1) 1"x5 1/4"x79 1/8" (24x134x2010)



H4 | SOPORTE DE APOYO - W4L07130
(x1) 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



W1 | TABLA DE SOPORTE - W4L07156
(x1) 2"x3 3/8"x78 7/8" (50x86x2005)



A100140 | SOPORTE EN ESCUADRA 66x66x127
(x1)



H100505 | PERNO BL
(x4) 5/16x4 3/4




H100020 | PERNO BL
(x2) 5/16x4




H100027 | TIRAFONDO BL
(x4) 5/16x2



H100030 | ARANDELA DE
(x10) FIJACIÓN EXT.
8x19



H100019 | PERNO BL
(x2) 5/16x3 3/4





K4 | TABLA DE APOYO - W4L13756
(x1) | 5/8"x5 1/4"x23 1/8" (16x134x588)




H100115 | PERNO BL
(x2) | 5/16x1/2



H100031 | ARANDELA DE
(2) | FIJACIÓN EXT.
12x19



H100004 | CILINDRO DE
(x2) | TUERCA BL
5/16 x 5/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 8

H1 (x2) TABLA DE APOYO - W4L13756
5/8"x5 1/4"x23 1/8" (16x134x588)

H11 (x2) REFUERZO DE PLATAFORMA
- W4L07296
1"x3 3/8"x17 3/4" (24x86x450)

H100011 (x2) PERNO BL
5/16x1 3/4



H100030 (6) ARANDELA DE FIJACIÓN
EXT.
8x19

H100010 (x4) PERNO BL
5/16x1-1/2



H100138 (4) ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
6x15





H100146 (x4) TIRAFONDO BL
1/4x2



H100074 (x6) TUERCA EN T
5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA
MADERA PRIMERO





E1 | GUÍA - W4L13761
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



E2 | GUÍA - W4L13755
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



E3 | GUÍA - W4L13762
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



H100027 | TIRAFONDO BL
(x6) | 5/16x2



H100030 | ARANDELA DE
(x7) | FIJACIÓN EXT.
8x19





H100010 | PERNO BL
(x1) | 5/16x1-1/2



H100074 | TUERCA EN T
(x4) | 5/16

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO





K5 TABLA DE APOYO - W4L13757
(x1) 5/8"x4 3/4"x50 1/4" (16x120x1275)




H100012 PERNO BL
(x3) 5/16x2



H100026 TIRAFONDO BL
(x2) 5/16x1 1/2



H100030 ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(x5) 8x19



K5 (x1)
TABLA DE APOYO

026 (x2)
TIRAFONDO - 1 1/2"

030 (x5)
ARANDELA - 8x19

012 (x3)
PERNO - 2"


**TENGA EN CUENTA LA UBICACIÓN DEL
ORIFICIO PARA UNA ORIENTACIÓN
ADECUADA DE LA TABLA.**



J1 | VIGUETA DEL PISO - W4L07139
(x2) | 1"x2 3/8"x50 1/4" (24x60x1275)




H100090 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x2 1/2"



J1 (x2)
VIGUETA DE APOYO

090 (x8)
TORNILLO - 2 1/2"



J1 (x2)
VIGUETA DE APOYO

5/8"
[16 mm]



M2 (x3) TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L13759
5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)

M3 (x3) TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L13760
5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)




A6P00037 (x9) ROCA VERDE HC N.º 2

H100063 (x18) PERNO PTH
1/4x3/4

H100108 (x18) ARANDELA DE FIJACIÓN INT.
8x15

H100072 (x18) TUERCA EN T
1/4

CONSEJO:
INSTALE LAS TUERCAS EN T EN LA MADERA PRIMERO





M1 | TABLA DEL MURO DE ESCALADA - W4L13758
(x7) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



ROCA IZQUIERDA - SUBMONTAJE (x1)
(DEL PASO 14).




ROCAS DOBLES - SUBMONTAJE (x3)
(DEL PASO 14).




ROCA DERECHA - SUBMONTAJE (x2)
(DEL PASO 14).



H100086 | TORNILLO PFH
(x78) | 8x1 1/2






J2 | SOPORTE DE APOYO - W4L06710
(x4) | 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



H100089 | TORNILLO PFH
(x8) | 8x1 3/4







T1 TABLA DE SOPORTE - W4L07140
(x2) 1"x1 3/8"x44 1/8" (24x34x1122)



H100089 TORNILLO PFH
(x10) 8x1 3/4





FP1 | PANEL DEL PISO
(x2) | 1 1/4"x17"x48 5/8" (32x432x1242)




M4 | TABLA DEL SUELO - W4L07141
(x2) | 5/8"x3"x42 7/8" (16x76x1090)




M5 | TABLA DEL SUELO - W4L07142
(x1) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1242)



H100086 | TORNILLO PFH
(x86) | 8x1 1/2






(1) MONTAJE DE LA ESCALERA




H100010 PERNO BL
(x2) 5/16x1-1/2



H100030 ARANDELA DE
(x2) FIJACIÓN EXT.
8x19



MONTAJE DE LA ESCALERA



030 (x2)
ARANDELA - 8x19

010 (x2)
PERNO - 1 1/2"



MONTAJE DEL FUERTE

PASO 18



H6 | MONTANTE - W4L13763
(x1) | 1"x3 3/8"x72" (24x86x1828)

PORTE
SUPERIOR



H100011 | PERNO BL
(x1) | 5/16x1 3/4




H100010 | PERNO BL
(x2) | 5/16x1-1/2



H100074 | TUERCA EN T
(x3) | 5/16



H100030 | ARANDELA DE
(x3) | FIJACIÓN EXT.
8x19





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 19

H7 | MONTANTE - W4L13764
(x1) | 1"x3 3/8"x72" (24x86x1828)




H100011 | PERNO BL
(x2) | 5/16x1 3/4



H100030 | ARANDELA DE
(x2) | FIJACIÓN EXT.
8x19








H100074 | TUERCA EN T
(x2) | 5/16





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 20





MONTAJE DEL FUERTE





PASO 21



M44 | TABLA VERTICAL - W4L07152
(x6) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)



H100088 | TORNILLO PFH
(x24) | 8x1 1/8





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 22




M44 | TABLA VERTICAL - W4L07152
(x7) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)




H100088 | TORNILLO PFH
(x28) | 8x1 1/8



M44 (x7)
TABLA
VERTICAL



088 (x28)
TORNILLO - 1 1/8"



DISTANCIA ENTRE TABLA VERTICAL





MONTAJE DEL FUERTE

PASO 23

H9 | GUÍA DEL TECHO - W4L13766
(x2) | 1"x3 3/8"x50 7/8" (24x86x1291)

H10 | GUÍA DEL TECHO - W4L13767
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)

A4M01046
(x6) | SOPORTE EN
ESCUADRA
2.5x38x55x55


H100115 | PERNO BL
(x6) | 5/16x1/2

H100008 | PERNO BL
(x6) | 5/16x1

H100005 | CILINDRO DE
TUERCA BL
(x6) | 5/16x7/8

H100074 | TUERCA EN T
(x6) | 5/16


H100031 | ARANDELA DE
FIJACIÓN EXT.
(x6) | 12x19





MONTAJE DEL FUERTE


PASO 24



A6P00157 | LONA
(x1)






H100070 | TORNILLO PWH
(x14) | 8x3/4






MONTAJE DEL FUERTE

PASO 25



028 (x1)
MANIJA DE PLÁSTICO VERDE



145 (x2)
TIRAFONDO - 1 1/2"


138 (x2)
ARANDELA - 6x15

138 (x2)
ARANDELA - 6x15

142 (x2)
PERNO BL: 1-1/4"

028 (x1)
MANIJA DE PLÁSTICO VERDE



072 (x2)
TUERCA EN T - 1/4"





MONTAJE DEL FUERTE


PASO 26






MONTAJE DEL FUERTE


PASO 27



H100098 | GANCHO DEL COLUMPIO
(x3) | 5/16x8





H100103 | ARANDELA DE
(x3) | SEGURIDAD
17x30



H100105 | ARANDELA PLANA
(x3) | 8x27




H100110 | CONTRATUERCA
(x3) | 5/16






MONTAJE DEL FUERTE

PASO 28



(1)


MONTAJE DE LA VIGA DEL COLUMPIO





H100042 | PERNO HEXAGONAL
(x4) | 5/16x1 1/4



H100095 | ARANDELA DE
(x4) | PRESIÓN
5/16




H100105 | ARANDELA PLANA
(x4) | 8x27



105 (x4)
ARANDELA - 8x27

042 (x4)
PERNO HEXAGONAL - 1 1/4"

095 (x4)
ARANDELA - 5/16"



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL COLUMPIO DE RED:

SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN ANTES DE USAR EL COLUMPIO DE RED.



H100832 | PERNO PTH NG (con LOCTITE)
(4) 1/4x3/4




H100831 | TUERCA CILÍNDRICA PTH NG
(4) 1/4x3/4




IMPORTANTE:

¡COLOQUE LOS LAZOS DE LAS CUERDAS SOBRE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS PRIMERO!

DESPLACE EL EXTREMO ESTRECHO DE LOS TUBOS DENTRO DE LA ABERTURA DE MAYOR TAMAÑO DESPUÉS DE COLOCAR LOS LAZOS DE LA CUERDA EN LOS TUBOS.




NOTA: PARA UNA MAYOR CLARIDAD, LA RED DE CUERDAS NO SE MUESTRA EN LA ILUSTRACIÓN.



832 (x4)
PERNO - 3/4"

831 (x4)
TUERCA CILÍNDRICA - 3/4"





Nota: Es importante que el columpio de red cuelgue de manera nivelada.



IMPORTANTE:

PARA ASEGURARSE DE QUE EL COLUMPIO TENGA UN MOVIMIENTO RECTO, AJUSTE AMBOS SOPORTES EN "S" HASTA QUE EL ASIENTO DE RED QUEDE NIVELADO.



AJUSTE EL MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA

INSERTE EN EL MOSQUETÓN DE FIJACIÓN RÁPIDA




MONTAJE DEL FUERTE

PASO 29





A6P00397 | CADENA DE CUERDA
(x1) GR/ASIENTO GR DE 22"



A4M01126 | COLUMPIO DE RED DE 26"
(x1)



NOTA:
SE RECOMIENDA QUE LA PARTE INFERIOR DE
LOS ASIENTOS DE LOS COLUMPIOS NO SE
ENCUENTRE A MENOS DE 13 7/8 PULGADAS
(35 cm) SOBRE EL SUELO CUANDO HAYA UNA
PERSONA SENTADA EN ESTOS.



397 (x1)
ASIENTO DEL COLUMPIO VERDE DE 22"

126 (x1)
COLUMPIO DE RED DE 26"



A100314 | ETIQUETA DE REVISIÓN "A"
(x1)

A100164 | ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD
(x1) | (GRANDE) EDADES 3-10




H100128 | TORNILLO PWH
(x2) | 8x5/8




H100070 | TORNILLO PWH
(x4) | 8x3/4

UBIQUE LA ETIQUETA DE REVISIÓN DEBAJO DE LA PLATAFORMA EN LA VIGUETA CENTRAL.




164 (x1)
ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
BYD (GRANDE) EDADES 3-10




128 (x2)
TORNILLO - 5/8

314 (x1)
ETIQUETA DE REVISIÓN "A"

070 (x4)
TORNILLO - 8x3/4"







(1) MONTAJE DEL TOBOGÁN




H100115 PERNO BL
(x3) 5/16x1/2




H100074 TUERCA EN T
(x3) 5/16




NOTA:
CON LAS DE DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN, PERFORE (3) ORIFICIOS DE 3/8" (10 mm) A TRAVÉS DEL TOBOGÁN Y EL PISO. FIJE EL TOBOGÁN CON LAS PIEZAS METÁLICAS PROPORCIONADAS.






A6P00161
(x1) | ESCALERA DE CUERDA





INSERTE LOS LAZOS DE LA CUERDA EN LOS CONECTORES DE FIJACIÓN RÁPIDA. AJUSTE LOS CONECTORES DE FIJACIÓN RÁPIDA.

MONTAJE DE LA ESCALERA DE CUERDA





INSERTE LOS EXTREMOS DE LA CUERDA EN LOS ORIFICIOS PREVIAMENTE PERFORADOS. MIDA APROXIMADAMENTE 1 PULGADA DESDE LOS EXTREMOS DE LA CUERDA Y ATE UN NUDO EN CADA CUERDA PARA QUE EL MONTAJE DE LA ESCALERA DE CUERDA QUEDE SEGURO.





A100107
(x1) VOLANTE





A6P00096
(x1) | TELESCOPIO




H100087
(x2) | TORNILLO PFH
8x1 1/4




NOTA:
PERFORE UN ORIFICIO GUÍA, EN LA UBICACIÓN
DESEADA, USANDO UNA BROCA DE 1/8" (3 mm).


096 (x1)
TELESCOPIO

087 (x2)
TORNILLO - 1-1/4"







NOTA:
ANTES DE COLOCAR LA CUERDA, HAGA
TRES NUDOS CON UN ESPACIO
UNIFORME ENTRE ELLOS.



1"
[25 mm]


INSERTE EL EXTREMO DE LA CUERDA
EN EL ORIFICIO PREVIAMENTE
PERFORADO. MIDA APROXIMADAMENTE
1 PULGADA DESDE LOS EXTREMOS DE
LA CUERDA Y ATE UN NUDO EN LA
CUERDA PARA QUE QUEDE SEGURO.




INSERTE EL EXTREMO DE LA CUERDA EN
EL ORIFICIO PREVIAMENTE PERFORADO.
AJUSTE Y ATE UN NUDO EN LA CUERDA
PARA QUE QUEDE SEGURO.




A100178 | ESTACA PARA SUELO ROSCADA
(x7)



H100009 | PERNO BL
(x1) 5/16x1 1/4




H100008 | PERNO BL
(x2) 5/16x1




H100222 | PERNO BL
(x4) 5/16x3/4



H100031 | ARANDELA DE FIJACIÓN EXT.
(7) 12x19



H100004 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x6) 5/16 x 5/8




H100005 | CILINDRO DE TUERCA BL
(x1) 5/16x7/8



NOTA:
GIRE LA ESTACA PARA INSERTARLA DONDE SE INDICA. A CONTINUACIÓN, UTILIZANDO LAS ESTACAS COMO GUÍA, PERFORE UN ORIFICIO DE 7/16" (10 mm) PARA COLOCAR LAS PIEZAS METÁLICAS.



NOTA:
LAS UBICACIONES DE LAS ESTACAS SON LAS MISMAS DEL LADO OPUESTO.



031 (x2)
ARANDELA - 12x19

008 (x2)
PERNO - 5/16x1"

004 (x2)
TUERCA CILÍNDRICA - 5/8"

005 (x1)
TUERCA CILÍNDRICA - 7/8"

031 (x1)
ARANDELA - 12x19

178 (x7)
ESTACA PARA SUELO ROSCADA

222 (x4)
PERNO - 3/4"

009 (x1)
PERNO - 1 1/4"

004 (x4)
TUERCA CILÍNDRICA - 5/8"

031 (x4)
ARANDELA - 12x19